

Leitfähigkeitsmessgerät LF 9648 Option 12






Parameter Zeitrelaisfunktion (t 2) für Alarmausgang A2 in der Arbeits- und Konfigurationsebene

Schaltpunkt und Schaltverhalten für A2 sind mit A1 identisch

Arbeitsebene

Taste	Anzeige	Beschreibung
	1823 ----	Istwert der Leitfähigkeit
		Schaltzustandsanzeige der Alarmausgänge (soweit vorhanden und aktiviert)
	1500 pp	Spitzenwert-Speicher Maximaler Messwert
		Löschen des Wertes mit den Tasten  oder  bzw. bei jedem Ausschalten des Messgerätes
	15 np	Spitzenwert-Speicher Minimaler Messwert
		Löschen des Wertes mit den Tasten  oder  bzw. bei jedem Ausschalten des Messgerätes
	25.3 °C	Istwert der Medium-Temperatur in °C
		Schaltpunkt Alarmausgang A1(gilt auch für A2)
	125 A1	Änderung des Wertes im Bereich St ... E n mit den Tasten  und  St (Anfangswert) ... E n (Endwert)
		Schaltverzögerung Alarmausgang A2
	110 t2	Änderung des Wertes im Bereich 1 ... 999 sek. mit den Tasten  und 
		

Konfigurationsebene (Seite 7)

Taste	Anzeige	Beschreibung	[Werkseinstellung]
↓ 		Schaltverhalten A1 Funktion <i>off</i> ; <i>on</i> γ (min) oder <i>on</i> χ (max) Bei Aktivierung wird der Schalterpunkt auf den Startwert gesetzt. Auswahl mit den Tasten  und  .	[<i>off</i>]
 ↓ 		Schalterpunkt A1 Änderung des Wertes im Bereich <i>St</i> (Startwert) ... <i>En</i> (Endwert) mit den Tasten  und  .	[0]
 ↓ 		Hysterese A1 Änderung des Wertes im Bereich 1 ... 9999 (0) Digit mit den Tasten  und  .	[10]
 ↓ 		Schaltverhalten A2 <i>off</i> = Ausgang abgeschaltet χ <i>A1</i> <i>ut</i> 2 = A2 einschalten, wenn A1 länger als t2 eingeschaltet ist γ <i>A1</i> <i>ut</i> 2 = A2 einschalten, wenn A1 länger als t2 ausgeschaltet ist Auswahl mit den Tasten  und  .	[<i>off</i>]
 ↓ 		Schaltverzögerung Alarmausgang A2 Änderung des Wertes im Bereich 1 ... 999 sek. mit den Tasten  und  .	[1]
 ↓ 		Auswahl des Analogausganges 0 - 20 mA (0 - 10V DC) oder 4 - 20 mA (2 - 10V DC). Die Umschaltung von Strom auf Spannungsausgang erfolgt lastenabhängig ($\leq 500\Omega$ = Stromausgang, $> 500\Omega$ = Spannungsausgang). Auswahl mit den Tasten  und  .	[0 - 20]
 ↓ 		Code für Werkseinstellungen.	
 ↓ 		Bediensperre <i>off</i> = keine Bediensperre <i>Conf.</i> = Konfigurationsebene gesperrt <i>ALL</i> = alle Parameter gesperrt Auswahl mit den Tasten  und  .	[<i>off</i>]