

NOTA DE INSTALAÇÃO

PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS A PARTIR DE WINDOWS VISTA®

Para configuração de software são solicitadas as prerrogativas de administrador !

Se o sistema operacional não permitir a instalação do software, fechar o software, clique com o botão direito do mouse no arquivo "autorun.exe" e escolher a opção "Executar como administrador".



INSTALAÇÃO DRIVER USB

• **ANTES DE INSTALAR DRIVERS USB NÃO CERTIFICADOS NOS SISTEMAS OPERACIONAIS A PARTIR DE WINDOWS 7, É NECESSÁRIO REINICIAR O PC DESATIVANDO A SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DO DRIVER.**

• **NOS SISTEMAS OPERACIONAIS 64-bit, TAMBÉM APÓS A INSTALAÇÃO É NECESSÁRIO DESABILITAR IMPOSIÇÃO DE ASSINATURA DE DRIVER SEMPRE QUE O PC É REINICIADO.**

(No Windows 7, o procedimento para desabilitar imposição de assinatura de driver quando o PC é reiniciado pode ser automatizado pela instalação de utilitário de software que pode ser encontrado na pasta "DDSE" do pacote do software. O utilitário de software não funciona no Windows 10).

Desativar a solicitação de assinatura de drivers no Windows 7:

Ao reiniciar do Windows, pressione a tecla F8 para ver o menu "*Opções de Inicialização Avançadas*", em seguida selecionar a opção "*Desabilitar Imposição de Assinatura de driver*".

Desativar a solicitação de assinatura de drivers no Windows 8 e 10:

- Pressione as teclas " *Windows* " e " *R* " em conjunto.
- Escreva na caixa que aparece: *shutdown.exe /r /o /f /t 00* e confirme com *OK*.
- Uma tela azul chamada " *Escolha uma opção* " aparecerá, selecionar " *Solução de Problemas* " >> " *Opções avançadas* " >> " *Configurações de Inicialização* " >> " *Reiniciar* ".
- Após a reinicialização, a tela de opções avançadas de inicialização aparece, pressione a tecla correspondente a " *Desabilitar imposição de assinatura de driver* " (F7).