

Pilote USB CP210x_VCP

Installation

ATTENTION:

• **APRES D'INSTALLER DES PILOTES USB NON CERTIFIES SOUS SYSTEMES D'EXPLOITATION A PARTIR DE WINDOWS 7, VOUS DEVEZ REDEMARRER LE PC EN DESACTIVANT LA DEMANDE DE SIGNATURE DU PILOTE.**

• **SOUS SYSTEMES D'EXPLOITATION 64-bit, MEME APRES L'INSTALLATION IL EST NECESSAIRE DE DESACTIVER LE CONTROLE OBLIGATOIRE DES SIGNATURES DE PILOTES CHAQUE FOIS L'ORDINATEUR EST REDEMARRE.**

Désactiver la demande de signature du pilote sous Windows 7 :


Lorsque Windows démarre, appuyez sur F8 pour afficher le "Options de démarrage avancées" et sélectionnez "Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes".

Désactiver la demande de signature du pilote sous Windows 8 et 10:

- Appuyer simultanément sur les touches "Windows" et "R".
- Ecrire dans la boîte qui apparaît : shutdown.exe /r /o /f /t 00 et validez avec OK.
- Un écran bleu appelé "Choisir une option" apparaît, sélectionner "Dépannage >> Options avancées >> Paramètres >> Redémarrer".
- Après le redémarrage, l'écran des options de démarrage avancées apparaîtra, appuyer sur la touche correspondant à "Désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes" (F7).

INSTALLATION DANS LES SYSTEMES D'EXPLOITATION JUSQU'A WINDOWS® 8.1

1. **Ne pas brancher le câble au port USB tant que ce n'est pas explicitement requis.**
2. Cliquez la touche droite de la souris sur le fichier *autorun.exe* du progiciel et sélectionnez *Exécuter en tant qu'administrateur*.
3. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur le bouton *Installation pilotes USB*.
4. S'il existe plusieurs pilotes, sélectionnez le pilote CP210x_VCP pour votre version de Windows.
5. Si le système relève un pilote déjà existant, la fenêtre suivante apparaît :




Pour garder l'installation déjà existante du pilote, presser *Cancel* puis *Oui* à la demande successive de confirmation de sortie du réglage.


Pour installer de nouveau le pilote, presser *Next* et procéder avec le point suivant.

Si le système ne relève pas l'existence de pilote, il passe directement au point suivant.


6. Dans la fenêtre d'installation qui apparaît, sélectionner *Next*.




7. Sélectionner l'option *I accept the terms of the license agreement* et presser *Next*.




8. La fenêtre d'installation indique le dossier où seront copiés les fichiers du pilote. Sélectionner *Next* **sans apporter de modifications**.




9. Dans la fenêtre qui suit, sélectionner *Install*.




10. Quand le programme d'installation a fini de copier les fichiers du pilote sur le disque dur, presser *Finish*, en laissant sélectionnée l'indication *Launch the CP210x VCP Driver Installer*.



11. Dans la fenêtre "CP210x Driver Installer" qui apparaît, sélectionner *Install* **sans apporter de modifications**.



12. Attendre que les fichiers du pilote soient copiés dans le système.



13. Au terme de l'installation, le message *Installation completed successfully* apparaît. Presser OK.



14. Brancher le câble au port USB du PC. Quand le câble est reconnu, un message apparaît en bas à droite de l'écran, indiquant qu'un nouveau hardware a été trouvé, et que l'installation des pilotes du dispositif a commencé. Attendre le message qui confirme que l'installation des pilotes du dispositif "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" est finie.
15. La procédure d'installation est terminée.

INSTALLATION DANS WINDOWS® 10

1. **Ne pas brancher le câble au port USB tant que ce n'est pas explicitement requis.**
2. Cliquez la touche droite de la souris sur le fichier *autorun.exe* du progiciel et sélectionnez *Exécuter en tant qu'administrateur*.
3. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur le bouton *Installation pilotes USB*.
4. S'il existe plusieurs pilotes, sélectionnez le pilote CP210x_VCP pour Windows 10.
5. Dans la fenêtre *Assistant installation de pilotes de périphériques* qui apparaît, presser *Suivant*.
6. Attendre que les fichiers du pilote soient copiés dans le système, puis presser *Terminer*.
7. Brancher le câble au port USB du PC. Quand le câble est reconnu, un message apparaît en bas à droite de l'écran, indiquant qu'un nouveau hardware a été trouvé, et que l'installation des pilotes du dispositif a commencé. Attendre le message qui confirme que l'installation des pilotes du dispositif "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" est finie.
8. La procédure d'installation est terminée.


INSTALLATION DANS WINDOWS® 11

1. **Ne pas brancher le câble au port USB tant que ce n'est pas explicitement requis.**
2. Cliquez la touche droite de la souris sur le fichier *autorun.exe* du progiciel et sélectionnez *Exécuter en tant qu'administrateur*.
3. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur le bouton *Installation pilotes USB*.
4. S'il existe plusieurs pilotes, sélectionnez le pilote CP210x_VCP pour Windows 11.
5. Installer le fichier *silabser.inf* qui apparaît dans la fenêtre de l'Explorateur Windows qui s'ouvre, en suivant les instructions de votre système d'exploitation : normalement, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le fichier *silabser.inf* et de sélectionner l'option *Installer* du menu contextuel.
6. Brancher le câble au port USB du PC. Quand le câble est reconnu, un message apparaît en bas à droite de l'écran, indiquant qu'un nouveau hardware a été trouvé, et que l'installation des pilotes du dispositif a commencé. Attendre le message qui confirme que l'installation des pilotes du dispositif "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" est finie.
7. La procédure d'installation est terminée.

VERIFIER L'INSTALLATION DES PILOTES

Pour vérifier que l'entière opération soit terminée avec succès, faire un double clic sur *Gestion dispositif* dans le panneau de contrôle. L'indication suivante doit apparaître :

Ports (COM et LPT) >> Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.



Quand le câble USB est débranché, l'indication disparaît, et elle réapparaît de nouveau quand le câble est rebranché.

VERIFIER L'INSTALLATION DES PILOTES

1. Ouvrir le panneau de contrôle et aller dans la section *Programmes et fonctionnalités* ou *Installation applications* en fonction du système d'exploitation.
2. Sélectionner l'élément correspondant au pilote *Silicon Laboratories CP210x*.
Note : l'élément peut être légèrement différente selon la version installée.
3. Sélectionner *Désinstaller/Changer* ou *Changer/Enlever* selon le système d'exploitation et suivre les instructions à l'écran.