

INSTALLAZIONE DEI DRIVER USB IN HD31

La porta USB dello strumento HD31 può operare in due modalità:

- **HID** (Human Interface Device)
- **VIRTUAL COM.**

La modalità HID non richiede l'installazione di driver USB: quando si collega lo strumento al PC, il sistema operativo Windows® riconosce automaticamente lo strumento e utilizza i driver già inclusi nel sistema operativo.

La modalità VIRTUAL COM richiede invece l'installazione di driver USB. L'installazione dei driver viene richiesta dal sistema operativo Windows® la prima volta che lo strumento impostato in modalità VIRTUAL COM viene connesso al PC. Quando il sistema operativo chiede di installare i driver USB, selezionare l'opzione per installare i driver da un percorso specifico, quindi selezionare la cartella **DeltaOHM_VirCOMDriver** presente nella cartella di installazione del software DeltaLog9 (è necessario che sia stato precedentemente installato il software DeltaLog9, la cartella di installazione del software è normalmente "C:\DeltaLog9", se non modificata durante l'installazione).

Nota: se durante l'installazione dei driver USB appare un messaggio di protezione del sistema, selezionare " *Installa il software del driver* ".