



Original-Bedienungsanleitung

DE

Flowgas TMS 300

| VERBRAUCH |



Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Dokumentation wurden sorgfältig geprüft. Wir behalten uns vor, jederzeit technische Änderungen vorzunehmen. Dies kann zu Abweichungen der in dieser Dokumentation gemachten Angaben führen.

Das Originaldokument ist in Landessprache des Herstellers (Deutsch) erschienen. Alle Übersetzungen sind Kopien des Originaldokuments und nur gültig in Verbindung mit dem Originaldokument.

Alle Rechte vorbehalten.

© 2026 Senseca Germany GmbH

Ausgabe und Änderungsstand: 04/2026 | V2.02 | 020006435

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
1.1	Dokumentation	5
1.2	Verwendete Symbole und Kennzeichnungen	5
1.3	Sicherheitshinweise und Hinweise	5
2	Sicherheit	6
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
2.2	Organisatorische Maßnahmen des Betreibers	6
2.3	Restgefahren	7
3	Flowgas TMS 300	8
3.1	Produktübersicht	8
3.2	Produktbeschreibung	8
3.3	Typenschild	8
3.4	Lieferumfang	8
3.5	Mitgelte Unterlagen	9
4	Transport und Lagerung	10
4.1	Anlieferung	10
4.2	Lagerung	10
5	Montage und Inbetriebnahme	11
5.1	Allgemeine Montagehinweise	11
5.2	Messstelle einrichten	12
5.3	Produkt montieren	13
5.4	Montagearbeiten abschließen	14
5.5	Produkt anschließen	14
5.6	Erstinbetriebnahme	17
5.7	Ein- und Ausschalten	17
6	Bedienung	18
6.1	Bedienelemente	18
6.2	Benutzeroberfläche	18
7	Konfiguration	19
7.1	Grundeinstellungen einrichten	19
7.2	Konfigurationseinstellungen anpassen	20
7.3	Schnittstellenparameter einstellen	23
7.4	Ausgangsparameter einstellen	26
8	Verbrauchsmessung	28
8.1	Messparameter anpassen	28
8.1.1	Nullpunktanpassung durchführen	28
8.1.2	Schleichmengenunterdrückung anpassen	29
8.2	Messung durchführen	30
9	Wartung und Instandhaltung	31
9.1	Produkt reinigen	31
9.2	Leitungen prüfen	32
9.3	Mechanische Komponenten und Anschlüsse prüfen	33
9.4	Kalibrierung durchführen	33

9.5	Software aktualisieren	34
9.5.1	Software-Paket herunterladen	34
9.5.2	Verbindung herstellen	34
9.5.3	Software-Update durchführen	34
9.6	Fehlerzustände	34
9.6.1	Fehlerzustände beheben	34
9.6.2	Werkseinstellungen wiederherstellen	35
9.7	Kundenservice	36
10	Außerbetriebnahme und Entsorgung	37
11	Anhang	38
11.1	Technische Daten	38
11.2	Abmessungen	39
11.3	Messbereiche	40
11.4	Registerbelegung	46

1 Allgemeines

Das Produkt "Flowgas TMS 300" wird zur Vereinfachung in dieser Dokumentation als **Produkt** bezeichnet.

1.1 Dokumentation

In dieser Dokumentation werden wichtige Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen für den sicheren und bestimmungsgemäßen Betrieb des Produkts beschrieben.

- ▷ Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Dokumentation und stellen Sie sicher, dass Sie den Inhalt verstanden haben.
- ▷ Halten Sie diese Dokumentation zu Nachschlagezwecken stets griffbereit.

1.2 Verwendete Symbole und Kennzeichnungen

In dieser Dokumentation werden folgende Kennzeichnungen und Symbole verwendet:

Kennzeichnung/Symbol	Verwendung
Text	Wichtige Textstellen sind hervorgehoben
Text	Bedienelemente Flowgas TMS 300
Text	Benutzeroberfläche Software
Text > Text > Text	Benutzeroberfläche Klickpfad
 2 Sicherheit	Querverweis auf Textstelle, Abbildung oder Kapitel
•	Aufzählung, Listenelement
▷	Handlungsaufforderung als Bestandteil einer Handlungsanweisung. Kann auch nummeriert dargestellt sein.
✓	End- oder Zwischenresultat einer Handlungsanweisung
✗	Nicht erreichtes End- oder Zwischenresultat einer Handlungsanweisung
	Hinweis zu einem Zwischenresultat

Tabelle 1: Verwendete Symbole und Kennzeichnungen

1.3 Sicherheitshinweise und Hinweise

	GEFAHR Kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Tod oder schwerste Verletzungen sind die Folge.
	WARNUNG Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Tod oder schwerste Verletzungen können die Folge sein.
	VORSICHT Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Leichte oder geringfügige Verletzungen können die Folge sein.
	HINWEIS Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Sach- oder Umweltschäden können die Folge sein.
	INFO Kennzeichnet wichtige Informationen, Anwendungstipps und nützliche Hinweise für sachgerechtes Arbeiten.

2 Sicherheit

Das Produkt ist entsprechend den gültigen Sicherheitsvorschriften und dem Stand der Technik konstruiert, gefertigt und auf Funktion geprüft.

Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, beachten Sie:

- Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
- Kapitel "Organisatorische Maßnahmen des Betreibers"
- Kapitel "Restgefahren"

Unabhängig von den in dieser Anleitung aufgeführten Hinweisen gelten die aktuellen landesspezifischen Bestimmungen zu Arbeits- und Gesundheitsschutz.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produkts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet.

Das Produkt ermöglicht die kontinuierliche Durchflussmessung nach dem thermischen Massenstromprinzip.

Jede darüberhinausgehende oder abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch:

- Beachtung der mitgelieferten Dokumentation
- Einhaltung aller vom Hersteller vorgegebenen Inspektions- und Wartungsvorgaben

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung bzw. unsachgemäße Handhabung sind:

- Kontakt mit Flüssigkeiten
- Kontakt mit Dampf, aggressiven Gasen oder Gefahrstoffen
- Verwendung als Steighilfe
- Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen
- Eingriffe am Produkt jeglicher Art, sofern sie nicht den bestimmungsgemäßen und beschriebenen Vorgängen entsprechen
- Standardausführung: Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen



HINWEIS

Einsatz bei brennbaren Gasen

Das Produkt entspricht dem aktuellen Stand der Technik und ist grundsätzlich für den Einsatz mit brennbaren und nicht brennbaren Gasen geeignet.

Bei Verwendung des Produkts zur Messung brennbarer Gase (z. B. Erdgas) ist zu beachten, dass der Sensor über keine DVGW-Zulassung verfügt. Eine DVGW-Zulassung ist hierfür jedoch nicht zwingend erforderlich.

Der Bereich außerhalb der Rohrleitung (Umgebungsbereich der Sonde) darf kein Ex-Bereich sein.

2.2 Organisatorische Maßnahmen des Betreibers

Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand verwendet werden. Es darf nicht mehr verwendet werden, wenn es technisch verändert wurde oder beschädigt ist.

Anleitung

Die in dieser Anleitung beschriebenen Angaben zu Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung müssen eingehalten werden. Diese Anleitung muss immer griffbereit bei dem Produkt aufbewahrt werden.

Personal

Die mit Tätigkeiten an dem Produkt beauftragten Personen müssen vor Arbeitsbeginn diese Anleitung und hier besonders das Kapitel "2 Sicherheit" gelesen haben. Dies gilt auch für Personen, die nur gelegentlich tätig werden.

2.3 Restgefahren



GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unzureichend qualifiziertes Personal

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen. Alle in dieser Anleitung beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Als Fachkraft gelten Personen mit entsprechender Ausbildung sowie fundierten Kenntnissen in den Bereichen Mess-, Steuer-, Regelungs- und Drucklufttechnik. Sie müssen darüber hinaus mit den geltenden nationalen Vorschriften, Normen und Richtlinien vertraut sein und Gefahren eigenständig beurteilen können.



WARNUNG

Gefahr bei Betrieb außerhalb der spezifizierten Grenzwerte

Ein Unter- oder Überschreiten der zulässigen Betriebs-, Lager- oder Transportgrenzwerte kann zu Gefährdungen für Personen und Sachwerte führen. Es drohen Funktions- und Betriebsstörungen sowie verfälschte Messergebnisse.

- ▷ Betreiben Sie das Produkt ausschließlich innerhalb der auf dem Typenschild und in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte.
- ▷ Halten Sie die zulässigen Lager- und Transportbedingungen ein.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unzulässige Modifikationen

Unzulässige Gerätemodifikationen können zu Verletzungen führen und zum Verlust der Betriebserlaubnis führen. Der Betrieb ist ausschließlich mit Original-Komponenten zulässig.

- ▷ Eigenmächtige Modifikationen sind unzulässig und führen zum Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Haftung durch den Hersteller (Senseca).



VORSICHT

Gefahr durch Fehlfunktionen des Produkts

Fehlerhafte Installation oder mangelhafte Wartung kann zu Fehlfunktionen führen, die die Funktion des Produkts beeinträchtigen und zu gefährlichen Fehlinterpretationen führen können.

- ▷ Beachten Sie bei Installation und Betrieb alle geltenden nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch erhitzte Komponenten

Heiße Prozessgase in der Rohrleitung können die Bauteile des Produkts (z. B. Sensorschäft oder Messstrecke) stark aufheizen.

- ▷ Berühren Sie die Bauteile nur im abgekühlten Zustand.
- ▷ Tragen Sie ggf. geeignete Schutzhandschuhe.



HINWEIS

Messfehler durch Verunreinigungen im Messmedium

Verunreinigungen können zu Fehlfunktionen oder Störungen führen.

- ▷ Der Anlagenbetreiber hat für die vorgeschriebene Reinheit des Messmediums sowie für geeignete Reinigungs- und Wartungsintervalle zu sorgen.
- ▷ Der Hersteller (Senseca) übernimmt keinerlei Gewährleistung und Haftung hinsichtlich einer Fehlanwendung.

3 Flowgas TMS 300

3.1 Produktübersicht




Abbildung 1: Flowgas TMS 300 (Beispiel)

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| 1 | Gehäuse | 4 | Sensorschaft |
| 2 | Bildschirm | 5 | Spannhülse |
| 3 | Sensorschaftkopf | 6 | Anschlussmutter |

3.2 Produktbeschreibung

Das Produkt ist ein Durchflusssensor zur kontinuierlichen Erfassung von Durchfluss, Verbrauch und Temperatur in Gasleitungen ¹. Es ist für den Einsatz in Druckluft sowie in Gasgemischen ausgelegt und liefert zuverlässige Messergebnisse auch bei feuchten Betriebsbedingungen.

Das Gehäuse schützt das Produkt vor Umwelteinflüssen und ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Betriebsumgebungen.

Das Produkt kann in Rohrleitungen verschiedener Größen integriert und sowohl in horizontalen als auch in vertikalen Leitungen installiert werden. Typische Anwendungen sind die Verbrauchsmessung in Druckluftsystemen, die Überwachung der Kompressorleistung sowie Effizienzanalysen in Gas- und Druckluftnetzen.

3.3 Typenschild




Abbildung 2: Typenschild (Beispiel)

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 1 | Technische Daten | 3 | Material-/ Seriennummer |
| 2 | Konformitäts-/ Zertifizierungskennzeichnung | 4 | Produktbezeichnung |

3.4 Lieferumfang

Der Lieferumfang umfasst, abhängig von der bestellten Ausführung, die folgenden Komponenten:

- Flowgas TMS 300
- Positionierschlüssel

¹ Option "Druck" ist optional verfügbar.

- 120-Ω-Widerstand zur Bus-Terminierung oder alternativ M12-Stecker zum elektrischen Abschluss des Busses
- Kalibrierzertifikat
- Original-Bedienungsanleitung

3.5 Mitgeltende Unterlagen

Zusätzlich zu dieser Original-Bedienungsanleitung können je nach Produktausführung weitere Unterlagen erforderlich sein.



INFO

Neben den Basis-Registern stellt das Gerät weitere Register bereit. Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie in der "Bedienungsanleitung - Modbus Installation".

4 Transport und Lagerung



INFO

Unsachgemäßes Transportieren, Lagern und Inbetriebnehmen ist unfallträchtig und kann Schäden oder Funktionsstörungen an dem gelieferten Produkt verursachen, für welche der Hersteller (Senseca) keine Haftung bzw. Garantie gewährt.

4.1 Anlieferung

Transportschäden

- ▷ Prüfen Sie die gelieferten Komponenten auf sichtbare Transportschäden.
- ▷ Melden Sie Transportschäden umgehend den folgenden Stellen:
 - dem Spediteur
 - dem Kundenservice des Herstellers (Senseca)
- ▷ Achten Sie beim Transport auf sachgemäße Behandlung des Produkts.

Verpackung

- ▷ Bewahren Sie die Originalverpackung für spätere Transporte oder die weitere Lagerung auf.

4.2 Lagerung

Zur Vermeidung von Schäden durch Umwelteinflüsse ist das Produkt bei Nichtgebrauch ordnungsgemäß zu lagern.

- ▷ Lagern Sie das Produkt möglichst in der Originalverpackung.
- ▷ Lagern Sie das Produkt ausschließlich in trockenen, staubfreien Räumen.
- ▷ Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie die Nähe zu Wärmequellen oder aggressiven chemischen Substanzen.

5 Montage und Inbetriebnahme



GEFAHR

Verletzungsgefahr durch unter Druck stehende Komponenten

Austretendes Medium kann zu schweren Verletzungen führen.

- ▷ Arbeiten Sie nicht direkt oberhalb des Produkts, sondern seitlich daneben, um mögliche Gefahren zu minimieren.
- ▷ Fixieren Sie das Gehäuse bei Montage und Demontage mit der Hand.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch erhitzte Rohrleitung

Heiße Luft, Gase oder Gasgemische können die Rohrleitung stark erhitzen.

- ▷ Berühren Sie Rohrleitungen nur im abgekühlten Zustand.
- ▷ Tragen Sie ggf. geeignete Schutzhandschuhe.



VORSICHT

Gefahr durch Inbetriebnahme eines beschädigten Produkts

Wird ein beschädigtes Produkt montiert oder in Betrieb genommen, kann dies zu Funktionsausfällen, elektrischen Gefährdungen oder mechanischen Risiken führen.

- ▷ Prüfen Sie das Produkt, das Zubehör und sämtliche Versorgungsleitungen vor jeder Inbetriebnahme auf sichtbare Beschädigungen, lose Teile oder fehlende Komponenten.
- ▷ Nehmen Sie ein defektes Produkt sofort außer Betrieb.

5.1 Allgemeine Montagehinweise



WARNUNG

Gefahr durch Systemdruck

Auch bei geringen Systemdrücken (ab 2-3 bar) besteht Verletzungsgefahr durch unkontrolliert austretendes Druckmedium.

Bei Betriebsdrücken > 10 bar gilt zusätzlich:

- ▷ Verwenden Sie Elastomer-Dichtringe mit Metallrücken.
- ▷ Verwenden Sie eine Hochdrucksicherung.

	Strömungshindernis	Einlaufstrecke (L1)	Auslaufstrecke (L2)
1	geringe Krümmung (Bogen < 90°)	12 x DN	5 x DN
2	Reduktion (Rohr verengt sich zur Messstrecke)	15 x DN	5 x DN
3	Erweiterung (Rohr erweitert sich zur Messstrecke)	15 x DN	5 x DN
4	90° Bogen / T-Stück	15 x DN	5 x DN
5	2 x Bogen (90°) 1-dimensionale Richtungsänderung	20 x DN	5 x DN
6	2 x Bogen (90°) 3-dimensionale Richtungsänderung	35 x DN	5 x DN
7	Absperrventil	45 x DN	5 x DN

Tabelle 2: Erforderliche Mindestlängen




Abbildung 3: Strömungshindernisse vor Messstrecke (Beispiel)

5.2 Messstelle einrichten

Messstelle einrichten

Der Sensor wird über einen Kugelhahn eingebaut. Die konkrete Ausführung des Montagegewindes, siehe Kapitel "11.1 Technische Daten".

- ▷ Wählen Sie einen geeigneten Einbauort für die Messstelle.
- ▷ Richten Sie die Messstelle fachgerecht ein.
 - ⓘ Wenden Sie sich an den Kundenservice, wenn die Anlage zur Einrichtung der Messstelle nicht drucklos geschaltet werden kann.
 - ⓘ Verwenden Sie Edelstahlverrohrung für den Anschluss.
- ▷ Prüfen Sie die Installation auf Dichtheit und sicheren Sitz.



INFO

Ist keine passende Messstelle mit Kugelhahn vorhanden, stehen folgende Möglichkeiten zur Einrichtung einer Messstelle zur Verfügung:

- Anschweisstutzen mit Kugelhahn
- Anbohrschelle mit Kugelhahn (Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie in der "Montageanleitung - Anbohrschelle".)

5.3 Produkt montieren

Sensor montieren

Material

- Mitgelieferter O-Ring
- ▷ Schließen Sie den Kugelhahn.
- ▷ Prüfen Sie, ob der am Sensorkopf angebrachte Sicherungsring unbeschädigt und korrekt montiert ist.
- ▷ Schieben Sie die Anschlussmutter vollständig über die Messfühler.
- ❗ Achten Sie darauf, den Sicherungsring und die Messfühler nicht zu beschädigen.
- ▷ Versehen Sie das Montagengewinde mit geeignetem, zum Durchflussmedium passendem Dichtmaterial.
- ▷ Schrauben Sie den Sensor (SW 32) druckdicht in den Kugelhahn ein.
- ▷ Ziehen Sie die Anschlussmutter fest.
- ❗ Anzugsdrehmoment: 25-30 Nm
 - ❗ **Vorsicht:** Der Sensorschaft ist noch nicht fixiert.




Abbildung 4: Sensor montieren (Beispiel)

- 1 Anschlussmutter 2 Sicherungsring

Sensor ausrichten

Vor dem Fixieren des Sensors muss die Einstechtiefe und die Winkellage korrekt eingestellt werden.

Werkzeug

- Positionierschlüssel
- ▷ Schieben Sie den Sensorschaft in Richtung Rohrmitte ein.
- ▷ Stellen Sie die Messfühler des Sensors auf die Rohrmitte ein.
- ❗ **Einstechtiefe = X + Y**
(X= 0,5*OD; Y= Länge Kugelhahn; OD= Außendurchmesser)
- ▷ Um korrekte Messwerte sicherzustellen, richten Sie den Sensor mit **maximal ±2°** Winkelabweichung aus.
- ❗ Referenzpunkt = Spitze Positionierschlüssel
 - ❗ Bei unpräziser Ausrichtung ist mit Messungenauigkeiten zu rechnen.
- ▷ Beachten Sie die auf dem Produkt angegebene Anströmrichtung (Richtungspfeil Strömungsrichtung).
- ❗ Der Richtungspfeil ist je nach Geräteausführung als Aufkleber auf der Messstrecke, am Gehäuse oder am Sensorschaft angebracht.
- ▷ Ziehen Sie die Spannhülse (SW 17) fest.
- ❗ Anzugsdrehmoment: 25-30 Nm
 - ❗ Beim Festschrauben darf die Ausrichtung des Sensors nicht verändert werden. Falls sich die Ausrichtung dennoch verändert, prüfen Sie die Einstechtiefe und Ausrichtung erneut und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.




Abbildung 5: Sensor ausrichten (Beispiel)

- 1 Richtungspfeil Strömungsrichtung 3 Spannhülse
- 2 Tiefenskala

5.4 Montagearbeiten abschließen

Sensorgehäuse ausrichten

Der Gehäusedeckel ist um 180° drehbar, z. B. bei umgekehrter Strömungsrichtung.

- ▷ Lösen Sie die Schrauben.
- ▷ Drehen Sie den Gehäusedeckel um 180°.
- ▷ Montieren Sie die Schrauben wieder.
- ▷ Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtungen, um Undichtigkeiten und Funktionsstörungen zu vermeiden.

- ❗ Falls erforderlich, kann softwareseitig die Displayanzeige gedreht werden. Weiterführende Informationen erhalten Sie in Kapitel "7.1 Grundeinstellungen einrichten".




Abbildung 6: Gehäusedeckel drehen (Beispiel)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 Schraube (6x) | 3 Gehäusedeckel |
| 2 Dichtung (6x) | |



VORSICHT

Unsachgemäße Montage

Unterbrochene Steckverbindungen oder Undichtigkeiten können zu Fehlfunktionen führen.

Eine nicht fachgerechte Montage kann zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

- ▷ Stellen Sie sicher, dass alle Anschlussleitungen eingesteckt sind und die Dichtung korrekt montiert ist.

Installation prüfen

- ▷ Prüfen Sie nach dem Einbau die druckdichte Installation des Sensors.
- ▷ Achten Sie nach den Einbauarbeiten auf eine saubere Rohrleitung.

5.5 Produkt anschließen



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Bei Installation, Wartung oder im Fehlerfall können berührbare leitfähige Teile gefährliche Spannungen führen. Ein Kontakt mit spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- ▷ Führen Sie Arbeiten an elektrischen Anschlüssen nur bei abgeschalteter Spannungsversorgung durch.
- ▷ Sichern Sie das Produkt gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- ▷ Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur durch Elektrofachkräfte oder durch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ▷ Prüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse vor der Inbetriebnahme und regelmäßig im Betrieb.



HINWEIS

Verdrahtung – allgemeine Hinweise

- ▷ Halten Sie Abisolierlängen so kurz wie möglich.
- ▷ Verschließen Sie ungenutzte Kabeleinführungen mit Endkappen.
- ▷ Verwenden Sie geschirmte Anschlussleitungen.
- ▷ Verwenden Sie Leitungen mit einem Querschnitt $\geq 0,25 \text{ mm}^2$.
- ▷ Anzugsdrehmoment Hutmutter (Kabelverschraubung): 9 Nm



HINWEIS

Zulässige Lasten und Spannungen

Beim Anschluss sind die zulässigen Lasten und Spannungen einzuhalten. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen am Anschluss oder zu Funktionsstörungen kommen.

- ▷ Beachten Sie die zulässigen Lasten und Spannungen beim Anschluss.
- ▷ Weiterführende Informationen erhalten Sie in Kapitel "11.1 Technische Daten".

Produkt elektrisch anschließen



VORSICHT

Gefahr durch unbeabsichtigte elektrische Verbindung

Nicht verwendete Anschlüsse (Not Connected (NC)) dürfen nicht mit Potenzial oder Erde verbunden werden.

- ▷ Schneiden Sie nicht benötigte Leitungen ab und isolieren Sie sie sicher.



VORSICHT

Kommunikationsstörungen oder Ausfall der Datenübertragung

Wird das Produkt am Ende eines Modbus-Systems eingesetzt, ist eine Abschlussterminierung erforderlich.

- ▷ Aktivieren Sie die Abschlussterminierung mittels DIP-Schalter.

Abschlussterminierung setzen

Voraussetzung

- Das Produkt ist spannungsfrei geschaltet.
- Das Produkt ist gegen Wiedereinschalten gesichert.

- ▷ Demontieren Sie den Gehäusedeckel.
- ▷ Setzen Sie den internen DIP-Schalter auf "ON".
- ▷ Montieren Sie den Gehäusedeckel.
- ▷ Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtungen, um Undichtigkeiten und Funktionsstörungen zu vermeiden.




Abbildung 7: Abschlussterminierung setzen (Beispiel)

1 Gehäusedeckel

2 DIP-Schalter

Elektrischer Anschluss

Alle für den Betrieb erforderlichen Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses.

- ▷ Schließen Sie alle erforderlichen elektrischen Verbindungen am Produkt an.
 - ❗ Sofern keine Anschluss- oder Impulsleitung bestellt wurde, wird der Sensor mit M12-Anschlusssteckern geliefert.
- ▷ Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften zur elektrischen Sicherheit.




Abbildung 8: Produkt elektrisch anschließen (Beispiel)

1 Anschlussstecker A

2 Anschlussstecker B





Bezeichnung	Belegung	Aderfarbe	Stecker
A Spannungsversorgung	Pin 1 (VB+ (positive Spannungsversorgung))	braun	
	Pin 2 (Modbus (A))	weiß	
	Pin 3 (VB- (negative Spannungsversorgung GND))	blau	
	Pin 4 (Modbus (B))	schwarz	
	Pin 5 (I+ (Analogausgang))	grau	
B Richtung / Impuls	Pin 1 (Not Connected)	braun	
	Pin 2 (GND)	weiß	
	Pin 3 (Richtungseingang)	blau	
	Pin 4 (Impuls / Alarm)	schwarz	
	Pin 5 (Impuls / Alarm)	grau	
B M-Bus (optional)	Pin 1 (Not Connected)	braun	
	Pin 2 (GND)	weiß	
	Pin 3 (Richtungseingang)	blau	
	Pin 4 (M-Bus)	schwarz	
	Pin 5 (M-Bus)	grau	
B IO-Link (optional)	Pin 1 (VB+ (positive Spannungsversorgung))	braun	
	Pin 2 (Not Connected)	weiß	
	Pin 3 (VB- (negative Spannungsversorgung GND))	blau	
	Pin 4 (C / Q)	schwarz	
	Pin 5 (Not Connected)	grau	

Tabelle 3: Steckerbelegung

Modbus TCP Ethernet (optional)

- Anschlussleitung: Cat 6


Bezeichnung	Steckertyp	Belegung	Stecker
Modbus TCP Ethernet Power over Ethernet (PoE)	M12 (x-codiert)	Pin 1-2 (Datenleitung)	
		Pin 3-4 (Datenleitung)	
		Pin 5-6 (PoE-Leitung)	
		Pin 7-8 (PoE-Leitung)	

Tabelle 4: Steckerbelegung




Abbildung 9: Verdrahtungsplan Modbus TCP Ethernet (T568B-Verdrahtungsstandard)

5.6 Erstinbetriebnahme

Produkt in Betrieb nehmen

- ▷ Verbinden Sie das Produkt mit der Spannungsversorgung.
 - ✓ Nach dem Anlegen der Spannungsversorgung führt das Produkt eine Initialisierung durch.



INFO

Um die geforderte Messgenauigkeit sicherzustellen, ist zu Beginn jeder Messung eine Nullpunktanpassung erforderlich.

Weiterführende Informationen erhalten Sie in Kapitel "8.1.1 Nullpunktanpassung durchführen".

5.7 Ein- und Ausschalten

Einschalten

- ▷ Verbinden Sie das Produkt mit der Spannungsversorgung.
 - ✓ Nach dem Anlegen der Spannungsversorgung führt das Produkt eine etwa 3 Sekunden dauernde Geräteinitialisierung durch.
 - ⓘ Die Hauptansicht erscheint automatisch nach Abschluss der Geräteinitialisierung und dient als Ausgangspunkt für alle weiteren Bedienvorgänge.

Ausschalten

- ▷ Trennen Sie das Produkt von der Spannungsversorgung.
 - ✓ Das Gerät schaltet sich aus.

6 Bedienung

6.1 Bedienelemente

Die Benutzeroberfläche wird über die beiden kapazitiven Tasten bedient.




Abbildung 10: Bedienelemente (Beispiel)

1 Kapazitive Tasten

Menüpunkte wählen

- ▷ Wählen Sie Menüpunkte mit der Taste Δ .
- ▷ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ∇ ("OK").

Ziffernpositionen wählen

- ▷ Wählen Sie eine gewünschte Ziffernposition mit der Taste Δ .
- ▷ Aktivieren Sie Ziffernposition mit der Taste ∇ .
 - ⓘ Durch Betätigen der Taste Δ wird der Wert an der aktiven Position jeweils um 1 erhöht.
 - ⓘ Durch Betätigen der Taste ∇ wird der Wert an der aktiven Position bestätigt.



INFO

Bei Geräten ohne integrierten Bildschirm erfolgt die Bedienung der Benutzeroberfläche ausschließlich über die Service-Software.

Weiterführende Informationen dazu erhalten Sie in der "Bedienungsanleitung - Service-Software".

6.2 Benutzeroberfläche

Nach jedem Starten des Produkts wird die folgende Benutzeroberfläche angezeigt.




Abbildung 11: Benutzeroberfläche | Hauptansicht (Beispiel)

1 Messwert

3 Gasart / Statusmeldung

2 Statuszeile

Statuszeile

In der Statuszeile werden verschiedene Informationen angezeigt:

- Hardware-Version
- Software-Version
- Modbus-ID

7 Konfiguration

Hauptmenü öffnen

Das Hauptmenü bildet den Ausgangspunkt für alle zentralen Funktionen des Produkts.



INFO

Das Hauptmenü ist passwortgeschützt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie in Kapitel "[7.1 Grundeinstellungen einrichten](#)".

- ▷ Tippen Sie auf die Taste **OK**.
- ▷ Geben Sie das Passwort ein.
 - ❗ Passwort bei Auslieferung: **0000**
 - ✓ Das Hauptmenü wird geöffnet.




Abbildung 12: Hauptmenü öffnen (Beispiel)

7.1 Grundeinstellungen einrichten

Einstellungen Benutzer öffnen

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Benutzer**.




Abbildung 13: Einstellungen Benutzer öffnen (Beispiel)

Zugriffsschutz aktivieren

Das Hauptmenü kann durch ein Passwort vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Passwort**.
- ▷ Geben Sie das gewünschte Passwort ein.
 - ❗ Das Passwort muss ein vierstelliger numerischer Code sein.
 - ❗ Passwort bei Auslieferung: **0000**
- ▷ Wiederholen Sie die Eingabe zur Bestätigung.
- ▷ Notieren Sie sich das Passwort an einem sicheren Ort.
 - ❗ **Bei Verlust:** Wenden Sie sich an den Kundenservice, um das Passwort zurückzusetzen.



Abbildung 14: Neues Passwort eingeben (Beispiel)

Sprache einstellen

Derzeit stehen Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch als Spracheinstellungen zur Verfügung.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Sprache**.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Display einstellen

Ein reduzierter Helligkeitswert des Bildschirms sowie eine kurze Bildschirmabschaltzeit tragen zur Minimierung des Energieverbrauchs bei.



HINWEIS

Einbrennen des Displays

Hohe, andauernde Display-Helligkeit kann u.a. zum Einbrennen des Displays führen. Ein Abdimmen des Displays hilft, dieses Risiko zu reduzieren.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Display / Touch**.
 - ❗ Bei aktivierter Funktion **LCD drehen** wird Displayanzeige um 180° gedreht.
 - ❗ Bei aktivierter Funktion **Tasten gesperrt** ist die Bedienung nur nach Neustart und Aufruf des Hauptmenüs innerhalb von 10 Sekunden möglich.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.




Abbildung 15: Display einstellen (Beispiel)

7.2 Konfigurationseinstellungen anpassen



VORSICHT

Gefahr durch fehlerhafte Kalibrierung

Eine unsachgemäße Nachführung der Parameter kann zu erheblichen Abweichungen der Messwerte führen.

- ▷ Eine Nachführung der Parameter darf ausschließlich durch qualifizierte Fachkräfte mit Expertenkenntnissen der Anlage und der überwachten Gase durchgeführt werden.

Sensoreinstellungen öffnen

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Sensor**.
 - ✓ Das Menü zur Konfiguration der Sensoreinstellungen wird geöffnet.

Abbildung 16: Sensorparameter einstellen (Beispiel)

Rohrinnendurchmesser anpassen

Für eine korrekte Messung muss der Rohrinnendurchmesser eingegeben werden.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Durchmesser**.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Abbildung 17: Rohrinnendurchmesser anpassen (Beispiel)

Parameter	Werkseinstellung
Rohrinnendurchmesser	53,1 mm

Tabelle 5: Werkseinstellungen Rohrinnendurchmesser

Stand Verbrauchszähler anpassen

Der Stand des Verbrauchszählers kann angepasst und bei Bedarf manuell auf null zurückgesetzt werden.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Verbrauch**.
- ▷ Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche mit der aktuell angezeigten Einheit (z. B. m³), um die gewünschte Einheit festzulegen.
 - ✓ Der Text auf der Schaltfläche passt sich der gewählten Einheit an.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche CLR, um den Verbrauchszähler manuell auf null zurückzusetzen.

Abbildung 18: Stand Verbrauchszähler anpassen (Beispiel)

**INFO**

Bei Erreichen des Maximalwertes (1.000.000.000 [Einheiten]) wird der Zählerstand automatisch auf null zurückgesetzt.

Einheiten anpassen

Das Einheitensystem und Messgrößen können an landesspezifische Vorgaben oder individuelle Anforderungen angepasst werden.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Einheiten**.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
 - ✓ Die Anzeigeeinheiten werden gemäß der Auswahl übernommen und in allen relevanten Bereichen korrekt dargestellt.

Abbildung 19: Einheiten anpassen (Beispiel)

Referenzbedingungen anpassen

Für eine korrekte Berechnung der Volumen- und Verbrauchswerte müssen die gewünschten Referenzbedingungen für Druck und Temperatur definiert werden.

- ▷ Wählen Sie den Befehl **Erweitert > Bezugsnorm**.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
 - ⓘ Alternativ können 0 °C und 1013 hPa (= Normkubikmeter) als Referenzbedingungen eingestellt werden.
 - ⓘ Als Referenzbedingungen dürfen **nicht** Betriebsdruck oder Betriebstemperatur eingegeben werden.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Standard**, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Abbildung 20: Referenzbedingungen anpassen (Beispiel)

**INFO**

Im Menüpunkt **Filter/Mittelwert** lassen sich sowohl die Dämpfung des Messsignals als auch der Zeitraum für die Mittelwertbildung einstellen.

Für bestimmte Messanwendungen kann es erforderlich sein, den **Filtertyp** anzupassen:

- Normal: für allgemeine Messungen
- Schnell: für Anwendungen mit sehr schnellen Messwertänderungen
- Langsam: für Messungen nach dem Kompressor (pulsierender Durchfluss)

7.3 Schnittstellenparameter einstellen

Modbus-Parameter einstellen (RTU)

Für die Kommunikation über die RS485-Schnittstelle (Modbus RTU) müssen vor der Inbetriebnahme die Kommunikationsparameter angepasst werden.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Modbus RTU**.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Standard**, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Abbildung 21: Modbus-Parameter einstellen (Beispiel)

Parameter	Werkseinstellung
ID	1
Baudrate	19200
Stoppbit	1
Parität	even
Datenformat	ABCD (Big Endian)

Tabelle 6: Werkseinstellungen Modbus

Modbus-TCP-Parameter einstellen (optional)

Voraussetzung

- Optionale Modbus-TCP-Schnittstelle vorhanden

Die optionale Modbus-TCP-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation über das Modbus-TCP-Protokoll. Die Modbus-Geräteadresse (Unit Identifier) kann im Bereich 1-247 gewählt werden.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Netzwerk**.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **IP-Adresse**, um eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.
 - ❗ DHCP aktiviert: automatisches Einbinden in vorhandenes Netzwerk, ohne dass manuelle Konfiguration erforderlich ist.
 - ❗ DHCP deaktiviert: manuelles Einbinden in vorhandenes Netzwerk (Zuweisung einer statischen IP-Adresse).
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Modbus TCP**, um die Modbus-TCP-Parameter einzustellen.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Standard**, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Abbildung 22: Modbus-TCP-Parameter einstellen (Beispiel)

Funktionscode	Beschreibung
03	Holdingregister lesen
16	Mehrere Register schreiben

Tabelle 7: Unterstützte Modbus-Funktionscodes

Parameter	Werkseinstellung
ID	1
Port	502
Datenformat	ABCD (Big Endian)
Zeitüberschreitung	10 s

Tabelle 8: Werkseinstellungen Modbus-TCP

M-Bus-Parameter einstellen (optional)

Voraussetzung

- Optionale M-Bus-Schnittstelle vorhanden

Die optionale M-Bus-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit Verbrauchszählern und Leitsystemen über das M-Bus-Protokoll. Die M-Bus-Adresse kann im Bereich 1-250 gewählt werden. Im M-Bus-System können sowohl die primäre Adresse als auch die sekundäre Adresse (ID) automatisch gesucht werden.



HINWEIS

Value Information Field (VIF)

Das Produkt unterstützt folgende VIF-Kodierungen:

- ▷ **Primary VIF** (Werkseinstellung): Kodierung erfolgt gemäß M-Bus-Spezifikation. Einheit und Multiplikator sind in standardisierten Codes getrennt hinterlegt. Die Werte und Einheiten sind fest konfiguriert und können nicht geändert werden. Weiterführende Informationen siehe "Tabelle 10: Werkseinstellungen übertragene Werte".
- ▷ **Plain Text VIF**: Messwerte, Einheiten und ggf. Skalierung werden gemeinsam als ASCII-Zeichenfolge übertragen. Die Werte können werksseitig oder vor Ort mit der Service-Software konfiguriert werden.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **M-Bus**.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Adresse**, um die Primäre M-Bus-Adresse einzustellen.
 - ❗ Die sekundäre M-Bus-Adresse (ID) ist fest eingestellt und nicht änderbar.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Baudrate**, um die Baudrate einzustellen.
 - ❗ Die Baudrate kann mit den Werten 2400, 4800 oder 9600 gewählt werden.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
- ▷ Wählen Sie die gewünschte VIF-Kodierung.
 - ❗ **Primary VIF**: **Einheiten als Text** deaktiviert (Werkseinstellung).
 - ❗ **Plain Text VIF**: Aktivieren Sie die Option **Einheiten als Text**.

Abbildung 23: M-Bus-Parameter einstellen (Beispiel)

Parameter	Werkseinstellung
Primäre M-Bus-Adresse	1
Baudrate	2400
ID	Seriennummer
Medium	abhängig von Anwendung (Gas oder Druckluft)
Herstellerkennung	CSI
VIF-Kodierung	Primary VIF

Tabelle 9: Werkseinstellungen Kommunikationsparameter

Wert	Bezeichnung	Einheit
1	Verbrauch	m³

Konfiguration

Wert	Bezeichnung	Einheit
2	Durchfluss	m³/h
3	Gastemperatur	°C
4 ¹	Systemdruck	bar

Tabelle 10: Werkseinstellungen übertragene Werte

IO-Link-Parameter einstellen (optional)

Voraussetzung

- Optionale IO-Link-Schnittstelle vorhanden

Die Option IO-Link ermöglicht die digitale Kommunikation zwischen Gerät und Steuerungssystem. Geräteparameter können ausgelesen, eingestellt und Diagnoseinformationen übertragen werden.

Für die Konfiguration erforderlich:

- IO-Link-fähiger Master-Port
- Passende IODD-Datei (IO Device Description)



HINWEIS IODD-Datei

Die gerätespezifische IODD-Datei ist über den IODD-Finder der IO-Link Community abrufbar.

Grundlagen für die Konfiguration:

- Standard-Sensorleitung, 3-adrig, max. 20 m (gemäß Spezifikation)
- Unterstützter Modus: SDCI
- Anschluss an IO-Link-Master-Port erforderlich
- Integration über IODD-Datei
- Parametrierung und Diagnose über IO-Link-Engineering-Tools oder Steuerungssystem möglich

Bezeichnung	Wert
Übertragungstyp	COM 2 (38,4 kBaud)
Spezifikation	V1.1
SDCI-Norm	IEC 61131-9 CDV
Profil	Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-Modus	Nein
Benötigte Masterportklasse	A
Prozessdaten analog	4
Prozessdaten binär	---
Minimale Prozesszykluszeit	20,4 ms

Tabelle 11: Schnittstellenparameter (IO-Link)

¹ Nur in Verbindung mit Option "Druck" verfügbar.

7.4 Ausgangsparameter einstellen

Galvanisch getrennter Ausgang konfigurieren

Der galvanisch getrennte Ausgang kann als Puls- oder Alarmausgang definiert werden.

- ▷ Wählen Sie den Befehl Puls/Alarm > Relais Funktion, um den Ausgangstyp einzustellen.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Puls/Alarm	
Relais Funktion	Puls
Einheit	m ³
Wert	0.10
Polarität	pos.
Puls/s bei max. Fluss	0.278
Zurück	

Abbildung 24: Galvanisch getrennter Ausgang konfigurieren (Beispiel)

Parameter	Beschreibung
Einheit	Definiert Einheit
Wert	Definiert Alarmwert bzw. Pulswertigkeit ¹
Hysterese	Definiert gewünschte Hysterese - Überschreiten: Alarm bei Wertüberschreitung - Unterschreiten: Alarm bei Wertunterschreitung
Polarität	Definiert den Schaltzustand - positiv = 0 --> 1 (Ausgang: offen --> geschlossen) - negativ = 1 --> 0 (Ausgang: geschlossen --> offen)

Tabelle 12: Parameter für Ausgangskonfiguration

Impulsausgang

Es können maximal 50 Impulse pro Sekunde ausgegeben werden. Die Ausgabe der Impulse erfolgt mit einer Verzögerung von 1 Sekunde.

Pulswertigkeit	m ³ /h	m ³ /min	l/min
0,1 l/Puls	18	0,3	300
1 l/Puls	180	3	3000
0,1 m ³ /Puls	18 000	300	300 000
1 m ³ /Puls	180 000	3 000	3 000 000

Tabelle 13: Maximale Durchflussmengen für Impulsausgang



INFO

Eingaben von Pulswertigkeiten, die eine Darstellung für den Messbereichsendwert nicht ermöglichen, werden nicht zugelassen. In diesem Fall wird die Eingabe verworfen und eine Fehlermeldung angezeigt.

¹ Die kleinste Pulswertigkeit basiert auf maximalem Verbrauch und 50 Hz Impulsfrequenz.

Analoger Ausgang konfigurieren

Der Messbereich des analogen Ausgangs (4-20 mA) ist frei konfigurierbar.

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **4 - 20 mA**.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Kanal 1**, um den Messwert sowie die Skalierung zu konfigurieren.
 - ❗ Dem Kanal kann jeweils ein Messwert (Temperatur, Geschwindigkeit oder Durchfluss) zugeordnet werden.
 - ❗ Die Skalierung kann automatisch (Auto Skalierung = ein) oder manuell (Auto Skalierung = aus) erfolgen. Bei automatischer Skalierung wird diese basierend auf Rohrdurchmesser, dem maximal gültigen Messbereich des Produkts und den Referenzbedingungen berechnet.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Fehler Strom**, um festzulegen, welcher Wert im Fehlerfall am Analogausgang ausgegeben wird.
- ▷ Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.



Abbildung 25: Analoger Ausgang konfigurieren (Beispiel)

Einstellung	Bedeutung
2 mA	Sensorfehler / Systemfehler
22 mA	Sensorfehler / Systemfehler
None	Ausgabe nach NAMUR (3,8 mA - 20,5 mA) • < 4 mA - 3,8 mA = Messbereichsunterschreitung • > 20 mA - 20,5 mA = Messbereichsüberschreitung

Tabelle 14: Ausgabewerte für Fehlerstrom (Error Current)

Ausgang	Werkseinstellung
Kanal 1	0... Maximaldurchfluss [m³/h] (Maximaldurchfluss siehe Kapitel "11.1 Technische Daten")
Kanal 2 ¹	-20...+100 °C

Tabelle 15: Werkseinstellungen analoger Ausgang

¹ Nur in Verbindung mit Option "Analogausgangsboard" verfügbar.

8 Verbrauchsmessung

8.1 Messparameter anpassen



VORSICHT

Gefahr durch fehlerhafte Kalibrierung

Eine unsachgemäße Nachführung der Parameter kann zu erheblichen Abweichungen der Messwerte führen.

- ▷ Eine Nachführung der Parameter darf ausschließlich durch qualifizierte Fachkräfte mit Expertenkenntnissen der Anlage und der überwachten Gase durchgeführt werden.

Sensoreinstellungen öffnen

- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Sensor**.
 - ✓ Das Menü zur Konfiguration der Sensoreinstellungen wird geöffnet.

Sensor	
Durchmesser	100.5 mm
Gesamtverbrauch	0.00 m³
Nullpunktanpass.	----
Einheiten	Druck
Erweitert	Zurück

Abbildung 26: Sensorparameter einstellen (Beispiel)

8.1.1 Nullpunktanpassung durchführen

Nullpunktanpassung vorbereiten

Eine Nullpunktanpassung liefert nur bei stabilen Bedingungen zuverlässige Messergebnisse. Sie muss bei anliegendem Systemdruck und ohne Durchfluss durchgeführt werden.

- ▷ Stellen Sie sicher, dass kein Durchfluss in der Rohrleitung vorhanden ist.
 - ❗ Dazu ist das Produkt mit Systemdruck zu beaufschlagen.
- ▷ Starten Sie anschließend die Nullpunktanpassung über die Benutzeroberfläche am Sensor.

Nullpunktanpassung durchführen



INFO

Zeigt der Sensor ohne Durchfluss einen Durchflusswert größer 0 m³/h an, kann der Nullpunkt der Kennlinie an dieser Stelle gesetzt werden.

- ▷ Wählen Sie den Befehl **Nullpunkt** > **Nullpunkt**.
- ▷ Befolgen Sie die angezeigten Schritte zur Nullpunktanpassung.
 - ✓ Nach erfolgreicher Nullpunktanpassung wird auf der Benutzeroberfläche der Differenzdruckwert DeltaPressure mit **0,00 hPa** angezeigt.
 - ! Über die Schaltfläche **Reset** kann der Sensor auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.



Abbildung 27: Nullpunktanpassung durchführen (Beispiel)

8.1.2 Schleichmengenunterdrückung anpassen

Schleichmengenunterdrückung anpassen

Die Schleichmengenunterdrückung sorgt dafür, dass Durchflusswerte unterhalb des definierten "Low-Flow-Cut-off"-Wertes mit 0 m³/h angezeigt und nicht in den Verbrauchszähler übernommen werden. Auf diese Weise werden sehr geringe Durchflusswerte ausgeblendet, die messtechnisch nicht mehr zuverlässig erfassbar sind.

- ▷ Wählen Sie den Befehl **Nullpunkt** > **Schleichmengen**.
- ▷ Wählen Sie die gewünschte Einstellung.




Abbildung 28: Schleichmengenunterdrückung anpassen (Beispiel)

8.2 Messung durchführen

Messdaten abfragen

Zur Darstellung der Messwerte stehen auf dem Startbildschirm mehrere Ansichten zur Verfügung.

- ▷ Wählen Sie die Taste , um zur nächsten Ansicht zu wechseln.

Mittelwert Min. Max.			
Durchfluss: m³/h	AV	Min	Max
395.38			0
207.45			870.87
Gesamtverbrauch: m³			
78562			
82.7			
MW-Zeit:	1440 Minuten		3/5

Abbildung 29: Ansicht Mittelwert (Beispiel)

9 Wartung und Instandhaltung



VORSICHT

Sicherheitshinweise

- ▷ Das Produkt darf nur von einer Fachkraft gewartet werden.
- ▷ Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen des Produkts dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- ▷ Ersatzteile müssen den vom Hersteller (Senseca) festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.



HINWEIS

Messfehler durch Verunreinigungen im Messmedium

Verunreinigungen können zu Fehlfunktionen oder Störungen führen.

- ▷ Der Anlagenbetreiber hat für die vorgeschriebene Reinheit des Messmediums sowie für geeignete Reinigungs- und Wartungsintervalle zu sorgen.
- ▷ Der Hersteller (Senseca) übernimmt keinerlei Gewährleistung und Haftung hinsichtlich einer Fehlanwendung.



INFO

Sofern nicht ausdrücklich anders beschrieben, beginnen Sie erst mit den Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, nachdem

- das Produkt von der Spannungsversorgung getrennt wurde,
- das Produkt ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

9.1 Produkt reinigen

Gehäuse reinigen

Bei Verschmutzungen ist das Gehäuse mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln zu säubern.

- ▷ Verwenden Sie ein leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, um das Gehäuse regelmäßig zu reinigen.
- ▷ Prüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen und Korrosion.

Bildschirm reinigen

Bei Verschmutzungen ist der Bildschirm mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln zu säubern.

- ▷ Verwenden Sie ein leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, um den Bildschirm regelmäßig zu reinigen.

Messfühler reinigen

Voraussetzung

- Das Produkt ist spannungsfrei geschaltet und frei zugänglich.
- Das System ist drucklos geschaltet.

Verunreinigungen an den Messfühlern können zu Messabweichungen führen.

Abhängig von den Umgebungsbedingungen können sich Ablagerungen unterschiedlich schnell bilden.

Die Festlegung geeigneter Wartungsintervalle liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Anwenders.

- ▷ Schließen Sie den Kugelhahn.
- ▷ Lösen Sie die Anschlussmutter.
- ▷ Demontieren Sie den Sensor aus der Messstrecke.
- ▷ Reinigen Sie den Messfühler durch Schwenken in Wasser, einem nicht aggressiven Reinigungsmittel oder Isopropanol bzw. in einem Ultraschallbad.
- ▷ Trocknen Sie die Messfühler mit Druckluft.
- ▷ Schrauben Sie den Sensor (SW 32) druckdicht in die Messstrecke ein.
- ▷ Beachten Sie die auf dem Produkt angegebene Anströmrichtung (Richtungspfeil Strömungsrichtung).
 - ❗ Der Richtungspfeil ist je nach Geräteausführung als Aufkleber auf der Messstrecke, am Gehäuse oder am Sensorschaft angebracht.
- ▷ Prüfen Sie die Installation auf Dichtheit und sicheren Sitz.
- ▷ Ziehen Sie die Anschlussmutter fest.
 - ❗ Anzugsdrehmoment: 25-30 Nm
- ▷ Richten Sie den Sensor aus.
 - ❗ Weiterführende Informationen erhalten Sie in Kapitel "→ 5.3 Produkt montieren".




Abbildung 30: Messfühler reinigen (Beispiel)

1 Anschlussmutter

2 Messfühler

9.2 Leitungen prüfen



GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Bei Installation, Wartung oder im Fehlerfall können berührbare leitfähige Teile gefährliche Spannungen führen. Ein Kontakt mit spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- ▷ Führen Sie Arbeiten an elektrischen Anschlüssen nur bei abgeschalteter Spannungsversorgung durch.
- ▷ Sichern Sie das Produkt gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- ▷ Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln dürfen nur durch Elektrofachkräfte oder durch unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- ▷ Prüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse vor der Inbetriebnahme und regelmäßig im Betrieb.



VORSICHT

Gefahr durch Inbetriebnahme eines beschädigten Produkts

Wird ein beschädigtes Produkt montiert oder in Betrieb genommen, kann dies zu Funktionsausfällen, elektrischen Gefährdungen oder mechanischen Risiken führen.

- ▷ Prüfen Sie das Produkt, das Zubehör und sämtliche Versorgungsleitungen vor jeder Inbetriebnahme auf sichtbare Beschädigungen, lose Teile oder fehlende Komponenten.
- ▷ Nehmen Sie ein defektes Produkt sofort außer Betrieb.

Leitungen prüfen

Voraussetzung

- Das Produkt ist spannungsfrei geschaltet und frei zugänglich.

Die elektrischen Leitungen des Produkts sind durch eine befähigte Person regelmäßig zu prüfen.

Die Festlegung geeigneter Wartungsintervalle liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Anwenders.

- ▷ Prüfen Sie die elektrischen Leitungen auf Beschädigungen.

9.3 Mechanische Komponenten und Anschlüsse prüfen

Mechanische Komponenten und Anschlüsse prüfen

Die mechanischen und elektrischen Verbindungen des Systems sind auf festen Sitz, Unversehrtheit und Dichtheit zu prüfen.

Die Festlegung geeigneter Intervalle liegt in der Verantwortung des Betreibers.

Voraussetzung

- Das Produkt ist spannungsfrei geschaltet und frei zugänglich.
- ▷ Prüfen Sie alle Anschlüsse und Verbindungen auf festen Sitz und sichtbare Undichtigkeiten.
- ▷ Ziehen Sie lose Verbindungen vorsichtig nach.
- ▷ Achten Sie auf Verschleiß, Risse oder Leckagen.
- ▷ Kontrollieren Sie die Klemmstellen der Elektroinstallation auf festen Kontakt und Korrosionsfreiheit.
- ▷ Führen Sie eine Dichtheitsprüfung des Gesamtsystems durch.

9.4 Kalibrierung durchführen

Kalibrierintervalle beachten

Die Festlegung geeigneter Intervalle liegt in der Verantwortung des Betreibers.

Ein erhöhter Wartungs- oder Kalibrieraufwand kann insbesondere unter folgenden Bedingungen erforderlich sein:

- Extreme Umgebungstemperaturen (insbesondere niedrige Temperaturen)
- Kontakt mit feuchter oder kondensathaltiger Druckluft außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung
- Mechanische Beanspruchung, z. B. durch Stoß oder Überlastung
- Eingriffe zu Wartungs- oder Reparaturzwecken

- ▷ Beachten Sie die Vorgaben des Qualitätsmanagement-Systems (QM-Handbuch).

- ❗ Das Kalibrierintervall ist dynamisch festzulegen - vorzugsweise über ein im QM-System verankertes Verfahren. Ohne entsprechende Vorgaben erfolgt die Festlegung risikobasiert auf Basis wirtschaftlicher Abwägung.

Häufige Rekalibrierung: höhere Betriebskosten

Seltene Rekalibrierung: Risiko ungültiger Messergebnisse

- ▷ Lassen Sie das Produkt nach besonderen Betriebsbedingungen in jedem Fall kalibrieren.

Werkskalibrierung durchführen lassen

- ▷ Senden Sie das Produkt an den Hersteller (Senseca).
 - ❗ Für den Einsatz in betriebswichtigen Anlagen sollte ein baugleiches Ersatzprodukt bereitgehalten werden.
- ▷ Wählen Sie die Schaltfläche **Info**, um die Kalibrierbedingungen anzeigen zu lassen.

Kalibrier Bedingungen	
Ref. Druck	1000.00mbar
Ref. Temp	0.00°C
Durchmesser	0.00mm
Druck	6000.00mbar
Temperatur	0.00°C
Ausführung	Standard
zurück 3/3	

Abbildung 31: Kalibrierbedingungen anzeigen (Beispiel)

9.5 Software aktualisieren

9.5.1 Software-Paket herunterladen

- ▷ Rufen Sie die Homepage des Herstellers (Senseca) auf.
- ▷ Laden Sie das passende Software-Paket herunter.
 - ❗ Die aktuelle Hard- und Software-Version sowie die Seriennummer werden im Reiter **Über** angezeigt.
- ▷ Speichern Sie das Software-Paket im gewünschten Zielverzeichnis bzw. auf dem gewünschten USB-Speichermedium.

9.5.2 Verbindung herstellen

- ▷ Verbinden Sie die Service-/ Diagnoseschnittstelle (RS485) des Produkts mit Ihrem Computer.
 - ❗ Weiterführende Informationen erhalten Sie in Kapitel "5.5 Produkt anschließen".



HINWEIS

Vermeidung inkonsistenter Daten

Während einer aktiven Verbindung mit dem Computer ist das Produkt gesperrt. Dies verhindert Änderungen am Produkt und schützt vor inkonsistenten oder unvollständigen Datenübertragungen.

- ▷ Trennen Sie die Verbindung während der Datenübertragung nicht manuell.

9.5.3 Software-Update durchführen

Das Software-Update wird über die Service-Software durchgeführt.

- ▷ Kontaktieren Sie ggf. den Kundenservice.

9.6 Fehlerzustände

9.6.1 Fehlerzustände beheben

Fehlerzustände beheben

Warnungen ermöglichen weiterhin eine Messung ohne Beeinflussung des Messwerts. Bei Fehlern ist keine Messung möglich.

- ▷ Kontaktieren Sie ggf. den Kundenservice.

Meldung	Beschreibung	Behebung
Low Voltage	Versorgungsspannung < 18 V. Sensor kann nicht ordnungsgemäß messen. Es stehen keine Messwerte für Durchfluss, Verbrauch sowie Geschwindigkeit zur Verfügung.	▷ Prüfen Sie die Versorgungsspannung. ▷ Stellen Sie sicher, dass sie im Bereich von 18... 36 V DC liegt.

Meldung	Beschreibung	Behebung
Internal Error	Interner Lesefehler, z. B. am EEPROM oder AD-Wandler.	▷ Starten Sie den Sensor neu. ▷ Bei fortbestehendem Fehler wenden Sie sich an den Kundenservice.
Temp out of Range	Medientemperaturen außerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs. Bei Medientemperaturen außerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs entstehen Messwerte außerhalb der Sensorgrenzen.	▷ Prüfen Sie die Medientemperatur. ▷ Stellen Sie sicher, dass sie im spezifizierten Temperaturbereich liegt.
Low Voltage 4-20 mA	Versorgungsspannung < 17,5 V. Bei Sensoren mit galvanisch getrennten 4-20 mA-Ausgang wird eine Mindestversorgungsspannung von 17,5 V benötigt.	▷ Prüfen Sie die Verdrahtung des 4-20 mA-Ausgangs.
Not calibrated	Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn in den Sensoreinstellungen ein falsches Gas gewählt wird. Der Sensor ist anwendungsspezifisch kalibriert.	▷ Prüfen Sie die Gasauswahl in den Einstellungen. ▷ Wählen Sie das für den Sensor kalibrierte Gas.
Pressure Error	Fehlermeldung bei fehlerhaftem Signal oder Defekt des internen Drucksensors.	▷ Prüfen Sie die Funktion des Sensors. ▷ Bei fortbestehendem Fehler wenden Sie sich an den Kundenservice.
Heater Error	Fehlermeldung bei fehlerhaftem Signal oder Defekt des internen Heizsensors.	▷ Prüfen Sie die Funktion des Sensors. ▷ Bei fortbestehendem Fehler wenden Sie sich an den Kundenservice.
Next cal. elapsed	Zeitraum für nächste Kalibrierung überschritten.	▷ Führen Sie eine Kalibrierung des Sensors durch.

Tabelle 16: Fehler- und Statusmeldungen

9.6.2 Werkseinstellungen wiederherstellen

Werkseinstellungen wiederherstellen

Bei Bedarf kann das Produkt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, um den Auslieferungszustand wiederherzustellen.

- ▷ Wählen Sie den Befehl **Erweitert** > **Werksreset**.



Abbildung 32: Werkseinstellungen wiederherstellen (Beispiel)

9.7 Kundenservice

Für eine zügige Bearbeitung durch den Kundenservice

Voraussetzung

- Materialnummer (Typenschild Produkt)
- Seriennummer (Typenschild Produkt)
- ▷ Beschreiben Sie das Problem so genau wie möglich.
- ▷ Notieren Sie ggf. angezeigte Fehlermeldungen.
- ▷ Informieren Sie den Kundenservice über:
 - Wann tritt das Problem auf?
 - Wie häufig tritt es auf?
 - Welche Änderungen wurden zuletzt am Produkt, der Konfiguration oder der Umgebung vorgenommen?

10 Außerbetriebnahme und Entsorgung

Außerbetriebnahme

Als Außerbetriebnahme ist ein längerer Nichtgebrauch der Komponenten zu verstehen. Die Komponenten müssen dann vor äußeren Einflüssen geschützt werden.

- ▷ Trennen Sie ggf. die Komponenten von der Energieversorgung.
- ▷ Verpacken Sie die Komponenten bei längerem Nichtgebrauch sachgerecht.
- ▷ Lagern Sie die Komponenten so, dass sie keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Die daraus mögliche Kondensationsfeuchtigkeit kann Korrosion verursachen.

Entsorgung

Bauteile und Komponenten, die ihr Gebrauchsende erreicht haben, z.B. durch Verschleiß, Korrosion und mechanische Belastung, sind nach erfolgter Demontage unter Beachtung nationaler Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.

Das Produkt und die Verpackung enthalten wieder verwertbare Stoffe, die nicht in den Restmüll gelangen dürfen.

- ▷ Trennen Sie die Bauteile nach deren Verwertung.
 - ❗ Entsorgungsschlüssel gemäß Europäischer Abfallkatalog (EAK) 16 02 14, elektrische und elektronische Geräte und deren Bauteile.
- ▷ Entsorgen Sie die Bauteile umweltgerecht entsprechend den lokalen Vorschriften oder über einen speziellen Entsorgungsfachbetrieb.



INFO

Informationen zur umweltgerechten Entsorgung erhalten Sie bei örtlichen Behörden oder speziellen Entsorgungsfachbetrieben.

- ▷ Alternativ können Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit an den Hersteller (Senseca) zurücksenden.

11 Anhang

11.1 Technische Daten

Parameter	Spezifikation	Einheit
Gewicht	~ 3,0	kg
Spannungsversorgung	18... 36 über SELV 5 W Optional: PoE gemäß IEEE 802.3af, Klasse 2 (3,84...6,49 W)	V DC
Absicherung	T2.5L, 2,5 A / 125 V, träge (Geräteschutz durch integrierte Sicherung gegen Überstrom)	
Leistungsaufnahme	Max. 5	W
Elektrischer Anschluss	Über Anschlusstecker	
Messbereich	Je nach Ausführung: • Ausführung Low Speed: max. 50 • Ausführung Standard: max. 92,7 • Ausführung Max Speed: max. 185 • Ausführung High Speed: max. 224 [Strömungsgeschwindigkeit (Druckluft ¹)]	m/s
Messprinzip	Thermischer Massenstromsensor	
Ansprechzeit	(t ₉₀): < 3 s	
Messgenauigkeit	±1,5% vom Messwert, ±0,3% vom Endwert	
Wiederholgenauigkeit	0,25% vom Messwert (bei korrektem Einbau)	
Genauigkeitsangaben	Bezogen auf: • Umgebungstemperatur: 22 °C ±2 °C • Systemdruck: 6 bar	
Messgrößen	• Durchfluss • Gesamtverbrauch • Druck • Temperatur • Geschwindigkeit	
Betriebsdruck	-1...+50	bar
Montagegewinde	Je nach Ausführung: • G ½" • NPT ½" • PT ½"	
Bildschirm	Optional: • TFT-Farbdisplay • Größe: 1,8" • Auflösung: 320 x 240 Pixel	
Digitalausgang	• RS485 (Modbus-RTU), gemäß Standard EIA/TIA-485 • Modbus-TCP Ethernet (optional) • M-Bus (optional) • IO-Link (optional)	
Analogausgang	1 x 4...20 mA aktiv (galvanisch nicht getrennt), R _L < 500 Ω	
Impulsausgang	Galvanisch getrennt; potenzialfreier Schaltkontakt; max. 48 V DC, 150 mA; max. 50 Hz	
Alarmausgang	Galvanisch getrennt; max. 48 V DC, 150 mA; NC (normally closed)	
Verwendungsbereich	Innenbereich	
Verschmutzungsgrad	2	

¹ bezogen auf ISO 1217 bei 1000 mbar und 20 °C

Parameter	Spezifikation	Einheit
Umgebungstemperatur	-20...+70	°C
Lagertemperatur	-40...+80	°C
Luftfeuchtigkeit	Max. 90% relative Feuchte, nicht kondensierend	
Höhenfreigabe	Bis 4000 m über NN (Verwendung über 2000 m nur mit entsprechend zugelassener Spannungsversorgung)	
Schutzart	IP65	

Tabelle 17: Technische Daten | Flowgas TMS 300

Parameter	Spezifikation	Einheit
Messmedium	- Druckluft (mindestens ISO 8573-1 (Partikel-Feuchte-Öl) Klasse 5-6-4) - Technische Gase	
Medienberührende Werkstoffe	Edelstahl 1.4404	
Medientemperatur	-30...+110	°C
Medienfeuchtigkeit	max. 95% relative Feuchte, nicht kondensierend	

Tabelle 18: Technische Daten | Messmedium

11.2 Abmessungen




Abbildung 33: Abmessungen

Schaftlänge	H _{max}	Einheit
120	316,0	mm
160	356,0	mm
220	416,0	mm
300	496,0	mm
400	596,0	mm
500	696,0	mm
600	796,0	mm
700	896,0	mm

Tabelle 19: Maximalhöhe (H_{max}) in Abhängigkeit der Schaftlänge

11.3 Messbereiche

Messrohr (Innen-durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 50 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck-luft* ¹	Druck-luft** ²	Ar**	CO ₂ **	N ₂ **	O ₂ **	N ₂ O**	Erdgas (NG)**
1/4"	6,0	2,5	2,3	4,0	2,5	2,3	2,4	2,5	1,5
	10,0	8,1	7,4	12,6	8,0	7,4	7,7	7,9	4,8
	15,0	21,0	19,3	32,8	20,8	19,3	20,0	20,6	12,4
1/2"	16,1	24,6	22,6	38,4	24,3	22,6	23,4	24,1	14,6
3/4"	21,7	48,1	44,2	75,1	47,6	44,2	45,8	47,1	28,4
1"	25,0	65,9	60,6	103,1	65,2	60,6	62,8	64,6	39,0
	26,0	71,7	65,9	112,1	70,9	65,9	68,3	70,3	42,4
	27,3	79,7	73,2	124,5	78,8	73,2	75,9	78,1	47,1
	28,5	87,4	80,4	136,6	86,5	80,4	83,3	85,7	51,7
	30,0	97,6	89,7	152,6	96,6	89,7	93,0	95,7	57,7
1 1/4"	32,8	118,0	108,5	184,5	116,8	108,5	112,5	115,8	69,8
	36,0	143,6	132,1	224,6	142,1	132,1	136,9	140,9	85,0
	36,3	146,2	134,5	228,6	144,7	134,5	139,4	143,4	86,5
1 1/2"	39,3	172,9	159,0	270,4	171,1	159,0	164,9	169,6	102,3
	40,0	179,4	164,9	280,4	177,5	164,9	171,0	175,9	106,1
	41,9	196,9	181,0	307,8	194,8	181,0	187,7	193,1	116,5
	43,1	210,1	193,2	328,5	207,9	193,2	200,3	206,1	124,3
	45,8	238,4	219,3	372,8	235,9	219,3	227,3	233,8	141,1
2"	50,0	286,3	263,3	447,6	283,3	263,3	272,9	280,8	169,4
	51,2	300,6	276,4	469,9	297,4	276,4	286,5	294,8	177,9
	53,1	323,7	297,6	506,1	320,3	297,6	308,6	317,5	191,5
	54,5	341,4	313,9	533,8	337,8	313,9	325,5	334,8	202,0
	57,5	382,3	351,6	597,8	378,4	351,6	364,5	375,0	226,3
	60,0	417,3	383,8	652,5	413,0	383,8	397,9	409,3	247,0
	64,2	479,5	441,0	749,8	474,6	441,0	457,2	470,3	283,8
2 1/2"	65,0	492,2	452,6	769,5	487,1	452,6	469,2	482,7	291,2
	70,3	577,8	531,3	903,4	571,8	531,3	550,9	566,7	341,9
	71,1	591,0	543,5	924,1	584,9	543,5	563,5	579,7	349,7
	76,1	678,7	624,1	1061,2	671,7	624,1	647,1	665,7	401,6
3"	80,0	751,9	691,4	1175,5	744,1	691,4	716,8	737,4	444,9
	82,5	799,6	735,3	1250,2	791,3	735,3	762,3	784,2	473,2
	84,9	846,8	778,7	1324,0	838,0	778,7	807,3	830,5	501,1
	90,0	952,7	876,1	1489,6	942,8	876,1	908,3	934,4	563,8
4"	100,0	1177,6	1082,9	1841,2	1165,4	1082,9	1122,7	1155,0	696,9
	107,1	1352,4	1243,7	2114,5	1338,4	1243,7	1289,4	1326,4	800,3
	110,0	1426,6	1311,9	2230,5	1411,8	1311,9	1360,2	1399,2	844,2
5"	125,0	1844,5	1696,1	2883,8	1825,3	1696,1	1758,5	1809,0	1091,5
	133,7	2110,1	1940,5	3299,2	2088,2	1940,5	2011,8	2069,6	1248,7
6"	150,0	2659,2	2445,4	4157,6	2631,6	2445,4	2535,3	2608,1	1573,6

¹ * Bezugsbedingungen: gemäß ISO 1217 (20 °C, 1000 mbar)

² ** Bezugsbedingungen: gemäß ISO 2533 (0 °C, 1013,25 mbar)

Messrohr (Innen- durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 50 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck- luft ^{* 1}	Druck- luft ^{** 2}	Ar ^{**}	CO ₂ ^{**}	N ₂ ^{**}	O ₂ ^{**}	N ₂ O ^{**}	Erdgas (NG) ^{**}
	159,3	2999,2	2758,0	4689,2	2968,0	2758,0	2859,4	2941,6	1774,8
	182,5	3941,1	3624,2	6161,8	3900,1	3624,2	3757,4	3865,4	2332,1
	190,0	4271,6	3928,2	6678,7	4227,3	3928,2	4072,6	4189,6	2527,8
8"	200,0	4738,8	4357,7	7409,0	4689,5	4357,7	4517,9	4647,7	2804,2
	206,5	5051,8	4645,6	7898,4	4999,3	4645,6	4816,4	4954,8	2989,4
10"	250,0	7413,2	6817,1	11590,4	7336,1	6817,1	7067,7	7270,8	4386,8
	260,4	8052,4	7404,9	12589,8	7968,7	7404,9	7677,1	7897,7	4765,0
12"	300,0	10687,7	9828,3	16710,1	10576,6	9828,3	10189,6	10482,4	6324,5
	309,7	11390,0	10474,2	17808,1	11271,6	10474,2	10859,2	11171,2	6740,1
	339,6	13695,5	12594,2	21412,7	13553,1	12594,2	13057,2	13432,4	8104,4
	400,0	19000,4	17472,6	29706,8	18802,9	17472,6	18114,9	18635,4	11243,6
	500,0	29688,1	27300,9	46416,9	29379,5	27300,9	28304,5	29117,7	17568,1
	600,0	42750,8	39313,3	66840,4	42306,5	39313,3	40758,4	41929,6	25298,0
	700,0	58188,6	53509,8	90977,1	57583,9	53509,8	55476,8	57070,8	34433,4
	800,0	76001,4	69890,3	118827,3	75211,6	69890,3	72459,4	74541,4	44974,3
	900,0	96189,3	88454,9	150390,8	95189,7	88454,9	91706,5	94341,5	56920,6
	1000,0	118752,2	109203,6	185667,6	117518,1	109203,6	113217,9	116471,0	70272,3

Tabelle 20: Messbereichsendwerte | Ausführung Low Speed; [Nm³/h]

Messrohr (Innen- durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 92,7 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck- luft ^{*3}	Druck- luft ^{**4}	Ar ^{**}	CO ₂ ^{**}	N ₂ ^{**}	O ₂ ^{**}	N ₂ O ^{**}	Erdgas (NG) ^{**}
1/4"	6,0	4,7	4,3	7,4	4,7	4,3	4,5	4,6	2,8
	10,0	14,9	13,7	23,4	14,8	13,7	14,2	14,7	8,8
	15,0	38,9	35,8	60,9	38,5	35,8	37,1	38,2	23,0
1/2"	16,1	45,6	41,9	71,3	45,1	41,9	43,4	44,7	27,0
3/4"	21,7	89,1	81,9	139,3	88,2	81,9	84,9	87,4	52,7
1"	25,0	122,2	112,4	191,1	120,9	112,4	116,4	119,9	72,3
	26,0	132,9	122,2	207,8	131,5	122,2	126,5	130,3	78,6
	27,3	147,7	135,8	230,9	146,1	135,8	140,6	144,8	87,4
	28,5	162,0	149,0	253,3	160,3	149,0	154,3	158,9	95,9
	30,0	180,9	166,4	282,9	179,0	166,4	172,3	177,5	107,1
1 1/4"	32,8	218,8	201,2	342,1	216,5	201,2	208,4	214,6	129,5
	36,0	266,3	244,9	416,4	263,5	244,9	253,6	261,2	157,6
	36,3	271,1	249,3	423,9	268,3	249,3	258,2	265,9	160,4
1 1/2"	39,3	320,6	294,8	501,3	317,3	294,8	305,3	314,5	189,7
	40,0	332,6	305,8	519,9	329,1	305,8	316,7	326,2	196,8
	41,9	365,0	335,6	570,6	361,2	335,6	347,6	358,0	216,0
	43,1	389,5	358,2	609,0	385,4	358,2	382,0	382,0	230,5
	45,8	442,0	406,5	691,1	437,4	406,5	421,0	261,6	261,6
2"	50,0	530,8	488,1	829,8	525,2	488,1	505,5	520,6	314,1

³ * Bezugsbedingungen: gemäß ISO 1217 (20 °C, 1000 mbar)

⁴ ** Bezugsbedingungen: gemäß ISO 2533 (0 °C, 1013,25 mbar)

Messrohr (Innen- durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 92,7 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck- luft**1	Druck- luft**2	Ar**	CO ₂ **	N ₂ **	O ₂ **	N ₂ O**	Erdgas (NG)**
	51,2	557,2	512,4	871,2	551,4	512,4	530,7	546,5	329,7
	53,1	600,1	551,8	938,2	593,8	551,8	571,5	588,6	355,1
	54,5	632,9	582,0	989,5	626,3	582,0	602,7	620,8	374,5
	57,5	708,9	651,9	1108,3	701,5	651,9	675,8	695,2	419,5
	60,0	773,7	711,5	1209,7	765,6	711,5	736,8	758,9	457,9
	64,2	889,1	817,6	1390,0	879,8	817,6	846,7	872,0	526,1
2 1/2"	65,0	912,5	839,1	1426,6	902,9	839,1	869,0	895,0	540,0
	70,3	1071,2	985,1	1674,8	1060,0	985,1	1020,2	1050,7	633,9
	71,1	1095,8	1007,7	1713,1	1084,3	1007,7	1043,5	1074,7	648,4
	76,1	1258,3	1157,2	1967,3	1245,2	1157,2	1198,3	1234,2	744,6
3"	80,0	1394,0	1281,9	2179,4	1379,4	1281,9	1327,5	1367,2	824,9
	82,5	1482,5	1363,3	2317,7	1466,9	1363,3	1411,8	1454,0	877,2
	84,9	1570,0	1443,7	2454,5	1553,5	1443,7	1495,1	1539,8	929,0
	90,0	1766,4	1624,3	2761,6	1747,9	1624,3	1682,1	1732,4	1045,3
4"	100,0	2183,3	2007,8	3413,5	2160,5	2007,8	2079,2	2141,4	1292,0
	107,1	2507,4	2305,7	3920,1	2481,1	2305,7	2387,8	2459,2	1483,7
	110,0	2645,0	2432,3	4135,3	2617,3	2432,3	2518,9	2594,2	1565,2
5"	125,0	3419,6	3144,7	5346,3	3383,8	3144,7	3256,6	3353,9	2023,6
	133,7	3912,2	3597,6	6116,5	3871,3	3597,6	3725,7	3837,0	2315,1
6"	150,0	4930,2	4533,7	7708,0	4878,6	4533,7	4695,1	4835,4	2917,4
	159,3	5560,5	5113,3	8693,4	5502,3	5113,3	5295,3	5453,6	3290,4
	182,5	7306,7	6719,2	11423,6	7230,3	6719,2	6958,3	7166,4	4323,8
	190,0	7919,6	7282,8	12381,8	7836,8	7282,8	7542,0	7767,5	4686,5
8"	200,0	8785,7	8079,2	13735,8	8693,8	8079,2	8366,8	8616,9	5199,0
	206,5	9366,0	8612,9	14643,2	9268,0	8612,9	8919,4	9186,1	5542,4
10"	250,0	13744,0	12638,9	21487,8	13600,2	12638,9	13088,7	13480,0	8133,1
	260,4	14929,1	13728,7	23340,6	14772,9	13728,7	14217,2	14642,3	8834,4
12"	300,0	19815,0	18221,7	30979,4	19607,7	18221,7	18870,1	19434,3	11725,6
	309,7	21117,1	19419,1	33015,1	20896,1	19419,1	20110,1	20711,4	12496,1
	339,6	25391,4	23349,7	39697,7	25125,7	23349,7	24180,6	24903,6	15025,5
	400,0	35226,7	32394,1	55074,4	34858,0	32394,1	33546,9	34549,9	20845,6
	500,0	55041,6	50615,8	86053,8	54465,7	50615,8	52417,0	53984,3	32571,2
	600,0	79260,0	72886,8	123917,4	78430,6	72886,8	75480,5	77737,4	46902,5
	700,0	107881,6	99207,0	168665,4	106752,8	99207,0	102737,4	105809,2	63839,5
	800,0	140906,6	129576,5	220297,7	139432,2	129576,5	134187,6	138199,7	83382,2
	900,0	178334,9	163995,2	278814,3	176468,9	163995,2	169831,2	174909,1	105530,6
	1000,0	220166,6	202463,2	344215,1	217862,8	202463,2	209668,2	215937,1	130284,7

Tabelle 21: Messbereichsendwerte | Ausführung Standard; [Nm³/h]

Anhang

Messrohr (Innen- durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 185,0 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck- luft**1	Druck- luft**2	Ar**	CO ₂ **	N ₂ **	O ₂ **	N ₂ O**	Erdgas (NG)**
1/4"	6,0	9,4	8,7	14,7	9,3	8,7	9,0	9,2	5,6
	10,0	29,8	27,4	46,6	29,5	27,4	28,4	29,2	17,6
	15,0	77,7	71,4	121,4	76,9	71,4	74,1	76,2	46,0
1/2"	16,1	91,0	83,7	142,2	90,0	83,7	86,7	89,2	53,8
3/4"	21,7	177,8	163,5	278,0	176,0	163,5	169,5	174,4	105,2
1"	25,0	243,9	224,3	381,3	241,3	224,3	232,5	239,2	144,3
	26,0	265,2	243,9	414,6	262,4	243,9	252,8	260,1	156,9
	27,3	294,7	271,0	460,8	291,7	271,0	281,0	289,1	174,4
	28,5	323,3	297,3	505,5	320,0	297,3	308,3	317,1	191,3
	30,0	361,1	332,0	564,5	357,3	332,0	344,3	354,1	213,7
1 1/4"	32,8	436,7	401,6	682,8	432,2	401,6	416,3	428,3	258,4
	36,0	531,5	488,7	831,0	526,0	488,7	506,7	521,3	314,5
	36,3	541,1	497,6	845,9	535,4	497,6	515,8	530,7	320,2
1 1/2"	39,3	639,8	588,4	1000,4	633,2	588,4	610,0	627,6	378,6
	40,0	663,7	610,3	1037,7	656,8	610,3	632,7	650,9	392,7
	41,9	728,4	669,8	1138,9	720,8	669,8	694,5	714,4	431,0
	43,1	777,3	714,8	1215,4	769,3	714,8	741,1	762,4	460,0
	45,8	882,2	811,2	1379,3	873,0	811,2	841,1	865,2	522,0
2"	50,0	1059,2	974,1	1656,1	1048,2	974,1	1009,9	1038,9	626,8
	51,2	1112,1	1022,6	1738,7	1100,5	1022,6	1060,2	1090,7	658,1
	53,1	1197,6	1101,3	1872,4	1185,1	1101,3	1141,8	1174,6	708,7
	54,5	1263,1	1161,6	1974,9	1250,0	1161,6	1204,3	1238,9	747,5
	57,5	1414,7	1300,9	2211,8	1400,0	1300,9	1348,7	1387,5	837,1
	60,0	1544,1	1420,0	2414,2	1528,1	1420,0	1472,2	1514,5	913,7
	64,2	1774,3	1631,7	2774,1	1755,9	1631,7	1691,6	1740,2	1050,0
2 1/2"	65,0	1821,0	1674,6	2847,2	1802,1	1674,6	1736,2	1786,1	1077,6
	70,3	2137,9	1966,0	3342,5	2115,6	1966,0	2038,2	2096,8	1265,1
	71,1	2186,8	2011,0	3419,0	2164,1	2011,0	2084,9	2144,8	1294,0
	76,1	2511,2	2309,3	3926,3	2485,1	2309,3	2394,2	2463,0	1486,0
3"	80,0	2781,9	2558,2	4349,5	2753,0	2558,2	2652,3	2728,5	1646,2
	82,5	2958,5	2720,6	4625,6	2927,8	2720,6	2820,6	2901,7	1750,7
	84,9	3133,1	2881,2	4898,6	3100,6	2881,2	2987,1	3073,0	1854,1
	90,0	3525,1	3241,7	5511,5	3488,5	3241,7	3360,8	3457,4	2086,0
4"	100,0	4357,2	4006,9	6812,5	4311,9	4006,9	4154,1	4273,5	2578,4
	107,1	5003,9	4601,5	7823,5	4951,9	4601,5	4770,7	4907,8	2961,1
	110,0	5278,6	4854,1	8253,0	5223,7	4854,1	5032,6	5177,2	3123,6
5"	125,0	6824,5	6275,7	10670,0	6753,6	6275,7	6506,4	6693,4	4038,4
	133,7	7807,5	7179,7	12207,0	7726,4	7179,7	7443,7	7657,5	4620,1
6"	150,0	9839,0	9047,9	15383,2	9736,8	9047,9	9380,5	9650,0	5822,3
	159,3	11096,9	10204,6	17349,9	10981,6	10204,6	10579,7	10883,7	6566,7
	182,5	14581,9	13409,4	22798,7	14430,4	13409,4	13902,4	14301,8	8628,9

¹ * Bezugsbedingungen: gemäß ISO 1217 (20 °C, 1000 mbar)

² ** Bezugsbedingungen: gemäß ISO 2533 (0 °C, 1013,25 mbar)

Messrohr (Innen- durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 185,0 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck- luft**1	Druck- luft**2	Ar**	CO ₂ **	N ₂ **	O ₂ **	N ₂ O**	Erdgas (NG)**
8"	190,0	15805,1	14534,2	24711,1	15640,8	14534,2	15068,5	15501,5	9352,7
	200,0	17533,5	16123,6	27413,4	17351,3	16123,6	16716,3	17196,7	10375,5
10"	206,5	18691,7	17188,7	29224,2	18497,4	17188,7	17820,6	18332,6	11060,9
	250,0	27428,8	25223,2	42884,5	27143,7	25223,2	26150,4	26901,8	16231,1
12"	260,4	29793,8	27398,1	46582,2	29484,2	27398,1	28405,2	29221,4	17630,6
	300,0	39544,5	36364,7	61827,4	39133,6	36364,7	37701,5	38784,8	23400,7
	309,7	42143,0	38754,3	65890,2	41705,1	38754,3	40179,0	41333,5	24938,4
	339,6	50673,3	46598,7	79227,1	50146,7	46598,7	48311,6	49699,8	29986,2
	400,0	70301,3	64648,4	109915,3	69570,8	64648,4	67024,9	68950,8	41601,2
	500,0	109845,8	101013,2	171742,6	108704,3	101013,2	104726,4	107735,6	65001,8
	600,0	158177,9	145459,0	247309,4	156534,3	145459,0	150806,1	155139,3	93602,6
	700,0	215297,7	197985,8	336615,6	213060,5	197985,8	205263,8	211161,8	127403,5
	800,0	281205,2	258593,7	439661,2	278283,1	258593,7	268099,7	275803,2	166404,6
	900,0	355900,4	327282,7	556446,2	352202,1	327282,7	339313,7	349063,4	210605,9
	1000,0	439383,1	404052,7	686970,6	434817,4	404052,7	418905,8	430942,5	260007,2

Tabelle 22: Messbereichsendwerte | Ausführung Max Speed; [Nm³/h]

Messrohr (Innen- durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 224,0 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck- luft**3	Druck- luft**4	Ar**	CO ₂ **	N ₂ **	O ₂ **	N ₂ O**	Erdgas (NG)**
1/4"	6,0	11,4	10,5	17,8	11,3	10,5	10,9	11,2	6,7
	10,0	36,1	33,2	56,4	35,7	33,2	34,4	35,4	21,4
	15,0	94,1	86,5	147,0	93,1	86,5	89,7	92,2	55,7
1/2"	16,1	110,2	101,3	172,2	109,0	101,3	105,0	108,0	65,2
3/4"	21,7	215,3	198,0	336,7	213,1	198,0	205,3	211,2	127,4
1"	25,0	295,3	271,6	461,7	292,2	271,6	281,5	289,6	174,7
	26,0	321,1	295,3	502,0	317,8	295,3	306,1	314,9	190,0
	27,3	356,9	328,2	557,9	353,1	328,2	340,2	350,0	211,2
	28,5	391,5	360,0	612,1	387,4	360,0	373,2	384,0	231,7
	30,0	437,2	402,0	683,6	432,7	402,0	416,8	428,8	258,7
1 1/4"	32,8	528,7	486,2	826,7	523,3	486,2	504,1	518,6	312,9
	36,0	643,5	591,8	1006,1	636,8	591,8	613,5	631,2	380,8
	36,3	655,1	602,4	1024,3	648,3	602,4	624,6	642,5	387,7
1 1/2"	39,3	774,7	712,4	1211,3	766,7	712,4	738,6	759,8	458,5
	40,0	803,6	739,0	1256,4	795,2	739,0	766,1	788,2	475,5
	41,9	882,0	811,0	1378,9	872,8	811,0	840,9	865,0	521,9
	43,1	941,2	865,5	1471,6	931,4	865,5	897,3	923,1	557,0
	45,8	1068,1	982,2	1670,0	1057,0	982,3	1018,4	1047,6	632,1
2"	50,0	1282,5	1179,4	2005,2	1269,2	1179,4	1222,8	1257,9	758,9
	51,2	1346,5	1238,2	2105,2	1332,5	1238,2	1283,7	1320,6	796,8
	53,1	1450,1	1333,5	2267,1	1435,0	1333,5	1382,5	1422,2	858,1

³ * Bezugsbedingungen: gemäß ISO 1217 (20 °C, 1000 mbar)

⁴ ** Bezugsbedingungen: gemäß ISO 2533 (0 °C, 1013,25 mbar)

Messrohr (Innen- durchmesser)		Volumenstrom $v_{\max} = 224,0 \text{ m/s}$							
[Zoll]	[mm]	Druck- luft**1	Druck- luft**2	Ar**	CO ₂ **	N ₂ **	O ₂ **	N ₂ O**	Erdgas (NG)**
	54,5	1529,4	1406,4	2391,2	1513,5	1406,4	1458,1	1500,0	905,0
	57,5	1712,9	1575,2	2678,1	1695,1	1575,2	1633,2	1680,0	1013,6
	60,0	1869,6	1719,3	2923,2	1850,2	1719,3	1782,5	1833,7	1106,4
	64,2	2148,4	1975,6	3359,0	2126,1	1975,6	2048,3	2107,1	1271,3
2 1/2"	65,0	2204,9	2027,6	3447,4	2182,0	2027,6	2102,2	2162,6	1304,8
	70,3	2588,6	2380,4	4047,2	2561,7	2380,4	2467,9	2538,8	1531,8
	71,1	2647,8	2434,9	4139,8	2620,3	2434,9	2524,4	2596,9	1566,8
	76,1	3040,6	2796,1	4754,0	3009,0	2796,1	2898,9	2982,2	1799,3
3"	80,0	3368,4	3097,5	5266,4	3333,4	3097,5	3211,4	3303,7	1993,3
	82,5	3582,2	3294,2	5600,7	3545,0	3294,2	3415,2	3513,4	2119,8
	84,9	3793,6	3488,6	5931,3	3754,2	3488,6	3616,8	3720,8	2244,9
	90,0	4268,2	3925,0	6673,3	4223,9	3925,0	4069,3	4186,2	2525,8
4"	100,0	5275,8	4851,5	8248,6	5220,9	4851,6	5029,9	5174,4	3122,0
	107,1	6058,8	5571,6	9472,8	5995,8	5571,6	5776,4	5942,4	3585,3
	110,0	6391,3	5877,4	9992,8	6324,9	5877,4	6093,5	6268,6	3782,1
5"	125,0	8263,2	7598,7	12919,4	8177,3	7598,8	7878,1	8104,4	4889,8
	133,7	9453,4	8693,3	14780,3	9355,2	8693,3	9012,9	9271,8	5594,1
6"	150,0	11913,2	10955,3	18626,2	11789,4	10955,3	11358,0	11684,4	7049,7
	159,3	13436,3	12355,9	21007,4	13296,6	12355,9	12810,1	13178,1	7951,0
	182,5	17656,0	16236,3	27604,9	17472,5	16236,3	16833,1	17316,8	10448,0
	190,0	19137,0	17598,2	29920,4	18938,1	17598,2	18245,1	18769,3	11324,4
8"	200,0	21229,7	19522,7	33192,4	21009,1	19522,7	20240,3	20821,9	12562,8
	206,5	22632,1	20812,3	35385,0	22396,9	20812,3	21577,3	22197,3	13392,6
10"	250,0	33211,0	30540,6	51925,1	32865,9	30540,6	31663,2	32573,0	19652,8
	260,4	36074,6	33173,9	56402,2	35699,7	33174,0	34393,4	35381,6	21347,3
12"	300,0	47880,9	44030,8	74861,2	47383,3	44030,9	45649,4	46961,1	28333,8
	309,7	51027,2	46924,2	79780,5	50497,0	46924,3	48649,1	50047,0	30195,6
	339,6	61355,7	56422,1	95929,0	60718,1	56422,3	58496,2	60177,1	36307,5
	400,0	85121,6	78277,0	133086,6	84237,0	78277,2	81154,5	83486,4	50371,1
	500,0	133002,5	122307,8	207947,8	131620,4	122308,1	126803,9	130447,5	78704,9
	600,0	191523,6	176123,3	299444,9	189533,3	176123,7	182597,6	187844,3	113335,0
	700,0	260684,8	239723,3	407577,7	257975,9	239724,0	248535,6	255677,0	154261,5
	800,0	340486,3	313108,0	532346,4	336948,1	313108,8	324618,0	333945,5	201484,4
	900,0	430928,0	396277,3	673750,9	426450,0	396278,4	410844,6	422649,7	255003,8
	1000,0	532009,9	489231,3	831791,3	526481,5	489232,6	507215,6	521789,8	314819,5

Tabelle 23: Messbereichsendwerte | Ausführung High Speed; [Nm³/h]

**HINWEIS****Einsatz bei brennbaren Gasen**

Das Produkt entspricht dem aktuellen Stand der Technik und ist grundsätzlich für den Einsatz mit brennbaren und nicht brennbaren Gasen geeignet.

Bei Verwendung des Produkts zur Messung brennbarer Gase (z. B. Erdgas) ist zu beachten, dass der Sensor über keine DVGW-Zulassung verfügt. Eine DVGW-Zulassung ist hierfür jedoch nicht zwingend erforderlich.

Der Bereich außerhalb der Rohrleitung (Umgebungsbereich der Sonde) darf kein Ex-Bereich sein.

11.4 Registerbelegung

Register	Adresse	Byte-Anzahl	Datentyp	Beschreibung	Standard	Zugriff	Einheit/ Bemerkung
2001	2000	2	uInt16	Modbus ID	1	Read-Write	Modbus ID 1...247
2002	2001	2	uInt16	Baudrate	4	Read-Write	0 = 1200 1 = 2400 2 = 4800 3 = 9600 4 = 19200 5 = 38400 6 = 57600 7 = 115200
2003	2002	2	uInt16	Parity	1	Read-Write	0 = none 1 = even 2 = odd
2004	2003	2	uInt16	Number of Stopbits		Read-Write	0 = 1 Stop Bit 1 = 2 Stop Bit
2005	2004	2	uInt16	Word Order	0xABCD	Read-Write	0xABCD = Big Endian 0xCDAB = Middle Endian
2069	2068	4	float	Pressure Type (Relative / Absolute)		Read-Write	0 = Relative 1 = Absolute

Tabelle 24: Werte-Register | Modbus

Register	Adresse	Byte-Anzahl	Datentyp	Beschreibung	Standard	Zugriff	Einheit/ Bemerkung
1101	1100	4	float	Flow in m³/h		Read-Only	
1109	1108	4	float	Flow in Nm³/h		Read-Only	
1117	1116	4	float	Flow in m³/min		Read-Only	
1125	1124	4	float	Flow in Nm³/min		Read-Only	
1133	1132	4	float	Flow in ltr/h		Read-Only	
1141	1140	4	float	Flow in Nltr/h		Read-Only	
1149	1148	4	float	Flow in ltr/min		Read-Only	
1157	1156	4	float	Flow in Nltr/min		Read-Only	
1165	1164	4	float	Flow in ltr/s		Read-Only	
1173	1172	4	float	Flow in Nltr/s		Read-Only	

Register	Adresse	Byte-Anzahl	Datentyp	Beschreibung	Standard	Zugriff	Einheit/ Bemerkung
1181	1180	4	float	Flow in cfm		Read-Only	
1189	1188	4	float	Flow in Ncfm		Read-Only	
1197	1196	4	float	Flow in kg/h		Read-Only	
1205	1204	4	float	Flow in kg/min		Read-Only	
1213	1212	4	float	Flow in kg/s		Read-Only	
1221	1220	4	float	Flow in kW		Read-Only	
1269	1268	4	uInt32	Consumption m³ before comma	x	Read-Only	
1275	1274	4	uInt32	Consumption Nm³ before comma	x	Read-Only	
1281	1280	4	uInt32	Consumption ltr before comma	x	Read-Only	
1287	1286	4	uInt32	Consumption Nltr before comma	x	Read-Only	
1293	1292	4	uInt32	Consumption cf before comma	x	Read-Only	
1299	1298	4	uInt32	Consumption Ncf before comma	x	Read-Only	
1305	1304	4	uInt32	Consumption kg before comma	x	Read-Only	
1311	1310	4	uInt32	Consumption kWh before comma	x	Read-Only	
1347	1346	4	float	Velocity m/s			
1355	1354	4	float	Velocity Nm/s			
1363	1362	4	float	Velocity Ft/min			
1371	1370	4	float	Velocity NFt/min			
1419	1418	4	float	GasTemp °C			
1427	1426	4	float	GasTemp °F			

Tabelle 25: Werte-Register | Basis

Register	Adresse	Byte-Anzahl	Datentyp	Beschreibung	Standard	Zugriff	Einheit/ Bemerkung
1475	1474	4	float	System pressure mBar	x	Read-Only	Value depending on register "Pressure type" setting
1481	1480	4	float	System pressure Bar		Read-Only	
1487	1486	4	float	System pressure PSIr		Read-Only	
1057	1056	4	float	Delta P		Read-Only	Unit as in sensor defined

Tabelle 26: Werte-Register | Option "Druck"

Senseca Germany GmbH

Lauterbachstr. 57 ½ | 64307 Eggenfelden | DEUTSCHLAND

Tel. +49 8721 9668 - 0 | info@senseca.com

www.senseca.com